

引体向上测试仪-常州继豪电子有限公司

产品名称	引体向上测试仪-常州继豪电子有限公司
公司名称	常州继豪电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:继豪
公司地址	江苏省常州市武进区湖塘城西工业园定安中路60号
联系电话	13616111477 13606142534

产品详情

引体向上测试仪-常州继豪电子有限公司技术参数：

计时长度： 3S ~ 9分59秒可调

测量范围： 0 ~ 999次

分度值： 1次

误差： ± 1 次

两次合格动作间隔：10S

1：测试者在单杠上引体向上时下颌必须超过单杠上延为一次有效动作，到位有声音提示，两次引体向上的间隔时间不得大于10秒，间隔时间大于10秒能自动锁定成绩；

2：有声音提示考生起止时间，自动计时、计数功能；

3：主机与外设无线连接，可扩充至4人同时测试，内置大容量锂电池可连续工作8小时以上；

4：主机双芯片存储备份数据，存储量可达6万-10万条；主机中英文7寸彩色触摸屏显示操作界面，背光亮度可调节，全程语音提示（可调节音量），可选配增加VGA接口功能，可连接17-55寸大显示屏同步显示学生的测试成绩和姓名学号支持1-30位数字、英文学号输入；

5：主机预留USB接口，可直接连电脑下载10000条名单，同步显示姓名、编号、性别等详细测试信息；还可选用身份读取测试者的身份信息，支持1-30位数字、英文学号输入；

6：主机同时具有键盘（有自动递增功能）、智能IC卡、激光条码扫描枪等多种身份信息输入的功能；

7：主机与电脑之间采用2.4G无线传输，多台主机可同时集中上传数据至电脑评分软件内；

8：主机同时具有查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等强大功能；

9：主机兼容多种测试项目，不同的测试项目主机可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试的稳定性；

引体向上测试仪-常州继豪电子有限公司 简易测试方法：开机后按下【Enter】键进入输入测试者编号界面，可选用手动键盘、智能IC卡、条码扫描三种方式输入测试者编号；测试者编号输入完成，受测者跳起双手正握单杆，两手臂与肩同宽成直臂悬垂，检测者按【Enter】键，受测者听到测试指令后，两臂同时用力引体（身体不能有附加动作）上拉到下颌超过横杆上边缘为完成一次，计数加1，计数器结束后，测试仪发出“滴滴”两声，测试结束，按【Enter】键保存该次成绩