

陶瓷过滤板

产品名称	陶瓷过滤板
公司名称	景县降河流成亿聚氨酯制品厂
价格	面议
规格参数	材质:陶瓷 用途:脱水 类型:高效
公司地址	景县降河流东周高村
联系电话	86 0318 4365655 13703184935

产品详情

厂家直销、现货供应、零售批发、联系电话：13703184935，qq:2411357767

陶瓷过滤板又称陶瓷滤膜、陶板、陶瓷板、滤板等，是由刚玉、碳化硅等经特殊工艺制成的新型过滤介质。目前，作为陶瓷过滤机的核心组成部件、陶瓷过滤板已经广泛应用于铁精矿、锌精矿、硫精矿、铜精矿、镍精矿、钼精矿、铅精矿、钨精矿、锰精矿、钒矿、铝精矿、金精矿、非金属精矿等矿山精矿的过滤脱水及煤炭、精细化工、造纸、制药、化纤、食品、环保等行业的固液分离。

使用方法

- 1、清洁过滤箱。
- 2、轻轻把过滤板放入过滤箱内，并用手压紧过滤板周围的密封衬垫，以防铝液旁流。
- 3、均匀预热过滤箱和过滤板，使之接近铝液温度。预热以除去水份，并有利于初始的瞬间过滤。预热可采用电或燃气加热来实施。正常情况下，约需15--30分钟。
- 4、浇铸时注意观察铝液压头的变化，正常起始压头是100-150mm。当铝液开始通过时，压头会降至75--100mm以下，随后压头会慢慢有所增加。
- 5、正常过滤过程中，避免敲击、振动过滤板。同时应使流槽充满铝水，避免铝水太大的扰动。

透光率
透光率是指泡沫陶瓷过滤板产品有效过滤面积。透光率越高，说明盲孔就越少，有效过滤孔（显孔）就越多，过滤效果就越好。

采用采用将待检验的泡沫陶瓷过滤板放在内置200w白炽灯泡的灯箱上，用均布5.0×5.0mm方格的正方形

透明塑料板来测定过滤板大面能透光的面积，从而计算出所检验过滤板的透光率的方法来测定过滤板的透光率。本标准中将过滤板的透光率（通孔率）规定为95%以上。

荣誉证书：

本产品的材质是陶瓷，用途是脱水，类型是高效，适用对象是空气，品牌是成亿，目数是1000（目/英寸），过滤精度是1-1000（ μm ），过滤面积是11111（ m^2 ），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电,高效过滤，规格是180目，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料，设备重量是64，滤料类型是铜