

医疗专用分子泵厂家_帕纳光电_医疗专用分子泵供应

产品名称	医疗专用分子泵厂家_帕纳光电_医疗专用分子泵供应
公司名称	广州帕纳光电科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:BOC 型号:XD1444
公司地址	广州市白云区白云大道北342号一楼(仅限办公用途)
联系电话	13929503213

产品详情

2.机械密封，密封效果好，泄漏量很小，寿命长，但价格贵，加工安装维修保要求较高，适用于输送石油及化工介质，可用于各种不同粘度、强腐蚀性和含颗粒的介质。 3.动力密封性能可靠，价格便宜，维修方便，适用于输送含有固体颗粒较多的介质，缺点是功率损失较机械密封大，且泵停止运转后动力密封的寿命较短。

广州帕纳光电科技有限公司 维修销售分子泵、leybold、pfeiffer、varian、edwards畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。广州帕纳光电科技有限公司经销的分子泵、leybold、pfeiffer、varian、edwards品种齐全、价格合理。广州帕纳光电科技有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

分子泵的清洗：

一般来讲，如果说前级泵没有问题，而真空在规定的时间内没有达到规定的真空值或者有漏气（排除其它的漏气）、或着解吸附作用降低，说明真空泵有点脏了，需要进行清洗，这时不用进行拆卸就可以直接进行清洗，如果太脏的话，就必须进行拆卸清理了。直接清洗的方法如下：

1. 关掉分子泵，进行排气。
2. 从机器上拆下分子泵，注意不要碰到接口的边缘部分。
3. 拆掉冷却器、加热器（如果有的话）等
4. 拆掉润滑的油包
5. 将分子泵的高真空接口朝下垂直地放入一个适合的容器中。
6. 往容器中用人无水酒精，高度以前级真空接口略低为宜，如下图。
7. 上下活动分子泵几次，便于分子泵的定子和转子的叶片清洗，在无水酒精中浸泡大概5~10分钟。
8. 换掉无水酒精，加入新的无水酒精，重复前面的工作，最少要重复一次。
9. 拿出分子泵。
10. 将高真空接口朝上，从垂直慢慢放倒到180度，以便排除磁性轴承中的酒精。