

CC5100透射灯箱，CC3100灯箱

产品名称	CC5100透射灯箱，CC3100灯箱
公司名称	深圳市三恩时科技有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:TILO 型号:P60+ 货期:现货
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷5B栋6楼
联系电话	0755-26508999-618 13510845302

产品详情

透射灯箱，3nh 标准灯箱CC5100 CC3100的详细描述：

名称：透射灯箱

型号：CC5100/CC3100

品牌：3nh

一、DNP灯箱，CC5100透射灯箱，CC3100灯箱 用途：透射式摄像头照明箱给摄像头测试提供一个特殊的照明环境，具有光照均匀度高、光照度连续可调节等特点。

二、DNP灯箱，CC5100透射灯箱，CC3100灯箱 灯箱性能

1、光源：5100K（色温：5100K ± 200k）*4支 或3100K（色温：3100K ± 200k）*4支，分一组控制

2、均匀性：> 90%

3、亮度：100 ~ 4400cd/m²可调

4、照度：250 ~ 10000Lux可调

5、点灯方式：高周波点灯方式：20KHZ

6、电源：AC230V 50/60HZ

7、使用温度：10-40°C

8、使用湿度：80%以下

9、外形尺寸：38.5W*34H*15Dcm

10、透射尺寸：25W*19Hcm

三、操作说明

1.连接电源，在使用前，请连接与灯箱要求相符的电源。

2.打开市电电源开关，灯管即可亮，根据所要求旋转可调开关调节亮度。顺时针方向光源调亮，逆时

针方向光源调暗。

3.检测完毕，按市电电源开关关机。

提示信息

1、如何延长灯管的使用寿命？

灯管的寿命周期主要由累积使用时间和开启次数决定。如每天使用时间较长及需要频繁开启、切换的情况，灯管的寿命周期要短一些。在一小时内，需要多次使用时，请不要关闭灯箱又反复开启，因为灯管启动点亮一次相当于连续使用一小时左右，如果较长时间不使用请及时关闭灯箱。

2、灯管老化了需要换新或需要其它特殊光源时如何购买？

标准光源箱内使用的灯管，都是实验室专用的标准认证特殊光源，不同于普通民用光源。所以在使用的配件老化后，需到专业经销商处购买。本公司常年提供各种标准光原配件及多种其它特殊光源。

3、灯箱壁板弄脏如何擦洗？

如果灯箱壁板上沾有灰尘或存有手印等污点、污块时，可用干净白色软布蘸点清水轻轻抹擦，待水干后即可除去污物。严禁用硬物削刮及用化学物品除污。