

糖度折射仪 糖度检测仪 普析通

产品名称	糖度折射仪 糖度检测仪 普析通
公司名称	广州市普析通仪器有限公司
价格	320.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:棱镜折射仪 品牌:普析通
公司地址	广州市天河区泰安北路泰安三街28号泰安商业大厦2111
联系电话	86-02085238290 13825187183

产品详情

广州普析通仪器折射计是一种折射光学仪器，他用来测量物质在水中的浓度他利用光在水中折射的原理来完成测量。折射计使用十分简单：取一滴样品滴到棱镜中，并读取数值就可以了。它具有可调焦点，直接读取数字，我公司折射计有糖度计、盐度计、蜂蜜浓度计、乳化液浓度计、切削液浓度计、冰点仪、甲醇冰点仪，矿山乳化液浓度计、酒精浓度计、果酒浓度计、豆浆浓度计、牛奶浓度计、蓄电池比重计、电解液比重计、尿比重计等系列产品，可以测量所有溶液浓度，例如：果汁、饮料、红酒、果酱、蜂蜜、牛奶、盐度、盐水、罐装食物、清洗液、电池液、防冻液等。

折射计是利用周围光线进行测量，不用电池和任何电源，它适合在实验室或野外使用，取一滴样品滴到棱镜中，并读取数值就可以了。他的手柄具有橡皮涂层，可与测量溶液完全隔离，可避免使用者自身热量的散发使测量值出现误差。我们所有的折射计产品都具有自动温度补偿功能：在10 ° c - 30 ° c时，如自动温度补偿设定为20 ° c，那么他会自动调整温度，也可以利用蒸馏水重新校准，产品装配专用塑料盒子、取样吸管、校准起子及使用说明书。

手持式糖度计分别有px-b10t(0-10%)、px-b20t(0-20%)、px-b32t(0-32%)、px-b50t(0-50%)、px-b62t(28-62%)、px-b92t(58-92%)、px-b80a(0-80%)、px-b90a(0-90%)等不同测量量程的型号，用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度或折射率。糖度计广泛应用于制糖、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中；适用于酱油,番茄酱等各种酱类(调味料)产品的浓度测量；适用于果酱，糖稀，液糖等含糖分较多产品的糖度测量；适用于果汁，清凉饮料及碳酸饮料的生产线上的品质管理、发货前检验等；适用于水果从种植至销售的过程中，它可适用于测定准确的收采时期，作甜度分级分类；此外，在纺织工业浆料的浓度测定也获得普遍的应用。本公司供货迅速，产品1年保修，终身维护，价格优惠（测量量程50%以下的320.00/支，50%及以上量程以上的380.00/支），品质卓越，欢迎您来电咨询、采购！

model	range	min.div

px-b10t	0 ~ 10%	0.1%
px-b18t	0 ~ 18%	0.1%
px-b20t	0 ~ 20%	0.1%
px-b32t	0 ~ 32%	0.2%
px-b50t	0 ~ 50%	0.5%
px-b80a	0 ~ 80%	0.5%
px-b90a	0 ~ 90%	0.5%
px-b62t	28 ~ 62%	0.2%
px-b82t	45 ~ 82%	0.5%
px-b92t	58 ~ 92%	0.5%

本产品的加工定制是是，类型是棱镜折射仪，品牌是普析通，型号是PX-B32T，测量范围是0-32（%），格值是0.2（%），重量是210（g），适用范围是糖度折射仪糖度检测仪，规格是糖度计