

# 专业生产档案密集架、书架、文件柜

产品名称	专业生产档案密集架、书架、文件柜
公司名称	北京中宝元办公设备有限责任公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:中宝元 材质:金属 门数:8门
公司地址	中国 北京市 北京西城区月坛南街乙7号
联系电话	86 10 68038493 13910596382

## 产品详情

品牌	中宝元	材质	金属
门数	8门	型号	zby-13
规格	900*520*2300	颜色	灰白
用途	存放档案	厚度	3
可否定做	可以	贸易属性	内贸
木材种类	柳桉	适用场合	办公
产品类别	文件柜		

### 密集架产品质量说明

#### 1、产品规格：

2300mm（高）×900mm（长）×500mm（宽）6层架板：每层间距330mm。

#### 2、产品所用材料：

我们生产的密集架、书架、期刊柜均采用宝钢生产的冷轧钢板。

面门、顶板采用1.00mm冷轧板;搁板、挂板采用1.20mm冷轧板。

搁板背面均采用加强筋。

立柱钢板厚度1.5mm，底架厚度3mm。

密集架轨道采用25mm×25mm实心方钢，密集架的滑轮采用钢制。

### 3、加工制造工艺：

- 1) 所有镀金件、机件加工后打磨毛刺、无裂纹及伤痕。焊痕光滑、平整。
- 2) 制造公差，每节组装后，外廓尺寸的极限偏差为正负2mm。侧面板与中罩板的间隙不大于正负2mm，轨道安装后，在任意1m长度内水平偏差不大于1mm，全长不大于4mm，轨道之间对应点的水平偏差不大于1mm，每两条轨道之间的水平度偏差不大于1.5mm。
- 3) 传动机构采用精密滚子链，双排滚珠轴承和双轮结构。428号摩托车链条。  
电机选用90w微特微牌精密减速电机。
- 4) 搁板采用扣勾挂板，柜架层次可调。每节每层中间有挡杆分开。
- 5) 密集架每列首尾两列均装固定闭锁，每列架均装有制动装置和钢制密封盒，顶上架防尘板，下面装有防鼠条。
- 6) 密集架、书架、期刊柜表面均采用静电喷塑；喷塑进行酸洗和磷化处理，以加强塑粉附着力；塑粉选用正方牌塑粉。

### 产品说明与生产工艺：

- 1、公司生产的系列密集切片柜，蜡快柜，晾片柜等、标准架高2000mm宽520mm长900mm、标准箱提为8个，每个箱体均承重250kg。(也可根据客户要求、设计非标准架高)柜体结构为柜架式，设有安全限位及防倒装置，每列之间有密封条形成全封闭。用户如有特殊要求、我们将专门设计特别制造。
- 2、每列密集架柜体均装有制动装置，于侧护板中侧，开闭方便。开架查询资料时、只需按下制动把手、架体不会被他人移动，可有效地保证查询人员的人身安全。
- 3、低梁传动机构采用精密外球面轴承、采用摩托车链条传动，传动轴采用 20冷轧实心钢，双轴传动、移动灵活、摇力方便。
- 4、密集架每列之间装有密封条，密封条表面粘有绒布，在架体顶部装有防尘板，底部装有防鼠挡，密闭后我缝隙，达到了防火、防尘、防盗、防鼠、放光的要求。
- 5、挂架部门采用有加强筋的整体架板和有扣钩的挂板，架板组装后，平整牢固。
- 6、摇把采用曲柄离合器式，其结构为棘轮自动挂档，其摇把可自行停于垂直位置，手柄可折叠，以避免通行障碍。
- 7、底架在精密平台经整形焊接喷塑处理后，在现场组装，加工精度高，具有对接互换性好，节型范围宽等优点。
- 8、导轨由25×25方钢与2.75mm钢板弯制的轨座焊接成型，表面喷塑。导轨有预埋式，地面平铺式两种，预埋式轨道在地面水泥层上铺设，要求垫层坚固平整，导轨铺完后再做砖面层，地面铺轨式轨道直接安装在已完工的地面上。轨道与地面的连接方式采用膨胀螺栓固定。

9、本公司产品主要材料为冷轧钢板，全部采用宝钢生产的优质冷轧钢板，技术标准符合gb/t11253-89的标准，材质spcc，st12和g195-235。

10、零部件材料厚度为：

底架8=3.0mm，立柱8=1.5mm,挂板8=1.2mm,搁板8=1.0mm,门板8=1.0mm，罩板8=1.0mm，顶板8=1.0mm。

11、面处理工艺：

表面处理采用乳化剂和碱性助溶剂脱脂，磷酸除锈锌系薄膜型磷化，钝化，最后粉末喷涂，装饰防护性能良好，附着力强。高压气体喷砂——酸洗除油、除锈。表面处理工艺过程如下：

处理—水洗—磷化—垫水洗—钝化—清洗—喷粉固化

塑粉选用正方牌塑粉，静电喷塑时在180u+l103保温30-45分钟，表面颜色由用户选择。表面处理达到一下标准：

光泽度为60%—70%。硬度为0.4、冲击强度 > 4n/ m附着力不低于2级。

## 产品的售后服务

一、产品提供终身维修保养服务，七年内免费保修，保修期限内出现质量问题，由我立包换、包退零部件并承担修理调换的全部费用。

二、产品出现故障，本公司在接到使用方电话通知后，在1小时内给予电话响应，技术人员2小时之内到达现场，4小时之内排除故障。故障排除后公司将出具书面故障诊断报告备案。

三、所购买设备在验收合格一年内发现质量问题，我方将无条件更换，并承担由此给贵方所带来的一切经济损失。

四、本公司定期走访使用单位进行免费保养、维护。并于巡检后5日内向贵方提供巡检报告和记录。

五、按成本价及时提供易损件和维修所需的其它原材料。

六、由我方免费培训操作人员，进行一系列操作过程。

七、提供有关项目的信息咨询及相关项目的配套产品。

八、为所有用户建立专项档案，执行质量跟踪服务。

九、保修期满后的服务方案：

1. 公司进行每年一次跟踪走访，进行用户意见和建议的征求；

2. 产品焊接开裂，部件断裂等原始制造质量方面的问题，我方将进行免费更换；

北京中宝元病理设备有限公司

beijing zhong baoyuan pathology equipment co., ltd.

北京中宝元病理设备有限公司是研制、生产、销售为一体的专业化企业。公司拥有一支高素质的职工队伍，严格的产品质量保证体系，科学的企业管埋，完善的检测设备，不断创新。目前，我公司生产的病理科专用设备，取材柜、通风柜、实验台、包埋机柜、标本柜、切片、蜡块柜、密集型切片、蜡块柜等，是根据国外的先进技术，研制开发的新产品，其先进性、科学性和实用性，受到用户好评。公司以“优质的产品，合理的价格，完善的售后服务”为宗旨，愿与天下客户广交朋友，愉快合作。

蜡块柜切片柜

规格：w423 × d480 × h1625mm；规格：w423 × d480 × h1625mm；

电话：010-68038493 / 68021246 传真：010-68019675

地址：北京市西城区月坛南街（乙）7号 邮编：100045

网址：www.zby.com.cn

北京中宝元病理设备有限公司

beijing zhong baoyuan pathology equipment co., ltd.

取材柜

（1）规格：1800 × 800 × 2380mm；

（2）材质：全不锈钢材质，有优良的耐腐蚀、耐水性特点，且便于清洗；

性能参数：

- 1、风机号2号；安纳海姆（美国）粉碎机性能参数；
- 2、转速2200分； 1、电压220v；
- 3、风量1200立方h； 2、功率1/2马力；
- 4、噪声59分贝； 3、转速2600转分钟；
- 5、功率kw1.2； 4、频率50-60hz；
- 6、电压220v；

电话：010-68038493 / 68021246 传真：010-68019675

地址：北京市西城区月坛南街（乙）7号 邮编：100045

网址：[www.zby.com.cn](http://www.zby.com.cn)