

# 高低温实验室 步入式高低温老化试验箱

产品名称	高低温实验室 步入式高低温老化试验箱
公司名称	东莞市爱佩试验设备有限公司
价格	120000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:爱佩科技 型号:AP-LF
公司地址	东莞市常平镇朗贝村邮电十二街
联系电话	13316686114

## 产品详情

高低温实验室 步入式高低温老化试验箱产品用途：广泛应用于通讯、电力、电源电子、电脑、航天航空、生物制药等领域。是针对高性能电子产品，金融设施、防雷设施、车载系统、定位系统等(如：计算机整机，显示器，终端机，电源供应器，主机板、监视器、程控交换机、atm(柜员机)、停车咪表、dvd、gps、精密设备控制器、航空航天设备、军工产品等)仿真出一种高温、恶劣环境的测试设备，是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备是各生产企业提高产品质量和竞争性的的重要生产流程。高低温实验室 步入式高低温老化试验箱特点：1、温度控制准确，精度高。由于采用了独特的风道系统设计及电控系统，能保持整个房间温度高度均匀性，大大高于同类产品。2、房间设定温度范围广，连续可调。在常温+5 --60 (常温+5 --80 )范围内可任意设定。若客户特别要求，可设计更高温度产品。3、系统保护功能齐全，能确保安全长期稳定无故障运行。4、试验室结构设计先进合理，配套产品和功能元器件具有同行的先进水平，能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户为从事上述用途的加工生产要求，且使用、操作、维修方便，使用寿命长，造型美观，有良好的用户界面，使用户的操作和监测都更加简单和直观。5、设备主要部件选用国内外知名品牌厂家的优质产品，确保整机的质量和性能6．外形美观，施工方便，施工周期短。

高低温实验室 步入式高低温老化试验箱主要技术参数：1、产品型号：ap-lf(可按客户指定尺寸)2、温度范围：常温+5 --80 (80 ~100 为定制款)3、温度波动：±0.5 ；4、温度偏差：最大精度±2 (可根据客户要求设计精度)5、运行方式：温度可调，恒定运行或程序运行(可选触摸屏式程序运行)6、安装电源：ac~380v；50 hz；1.7 噪音大小：75分贝7、解析精度/分布均匀度：0.1 /±2.5 8、控制精度：±0.5 9、升温速率：约3.0 /分钟10、结构材质：拆装组合事库板：彩钢板喷塑11、保护装置：无熔丝开关、超温保护开关、陶瓷保险丝12、以上技术参数在室温20 ，无负荷条件下测得的数据。

高低温实验室 步入式高低温老化试验箱控制系统：控制系统采用市场的科文ap-890可程式智能微电脑温湿度控制器，由爱佩技术科研团队自主研发而成，其可靠性强，精准度高，功能性强大。ap-890可程式微电脑温湿度控制仪表规格书：7寸tft真彩led液晶触摸屏接口（65535真彩色，分辨率800\*480）程序容量可达13450段，超长运行，每段530小时，最大32000次循环，定值最大999999小时24位高精度，全范围两

位小数显示，精确无比，无需校正支持中文/英文界面切换，支持定值、程式模式。支持汉字输入，输入程式名，和用户信息。自带usb接口，可以插u盘下载曲线、历史数据（可代替记录仪）

安全保护装置1、 试验室：风机电机过热，可调式的超温保护，空调调节通道极限超温。2、 供电：总电源相序和缺相保护，漏电保护

高低温室实验室 步入式高低温老化试验房加热系统1、采用u型高速加温电热器。2、完全独立系统,不影响冷冻及控制线路3、温度控制输出功率均经由微电脑演算,以达高精度与高效率之用电效益

联系人：刘娜/客服专员

电话：0769-81015055

传真：0769-81084857

手机：13316686114

qq:2449838842

邮箱：apkjtsx@foxmail.com

地 址:东莞市常平镇朗贝村邮电十二街

恒温恒湿实验室:[http://www.aipei17.com/html/products\\_show\\_5.html](http://www.aipei17.com/html/products_show_5.html)

恒温恒湿实验:<http://www.apkjgroup.com/daxingwendulaohuashiyanshi.htm>

恒温恒湿实验:<http://www.apsysb.com/apkj02-parentlist-1118596/>

本产品的加工定制是是，品牌是爱佩科技，型号是AP-LF，材质是SUS304，温度范围是RT+5 --80（），测量范围是应用于通讯、电力、电源电子、电脑、航天航空、生物制药等领域。是针对于高性能电子产品，金融设施、防雷设，工作室尺寸是2000\*2000\*2000（mm），重量是700（kg）