

# 金全牌PA双6高效接枝塑料增韧剂

产品名称	金全牌PA双6高效接枝塑料增韧剂
公司名称	深圳金大全科技有限公司
价格	65.00/kg
规格参数	品牌:金全牌 型号:A-665 外形:实色颗粒
公司地址	深圳龙岗五联协平爱联工业区16栋
联系电话	0755-28996208 15986759891

## 产品详情

我们公司开发的塑胶增韧剂有哪些特点？

答：首先，我们公司的增韧剂添加量少（与市场上的同类产品相比），液体一般在0.2%-1%之间，粉末在0.5%-2%之间，颗粒在2%-6%之间；其次，我们公司的产品有针对性，有各种特殊塑胶的增韧剂，也有软胶通用和硬胶通用的增韧剂；再次，我们公司的产品加入塑胶后不会对原有的特性发生改变，比如说韧性增加了但是强度下降了，这些在我们的产品使用后都不会出现；最后，我们公司的产品性价比好，同类的产品，别人要加20%才能达到效果，别人的单价是20元/KG；那么加我们的产品却只需要2%就能达到相同效果，而我们的单价是120元/KG，这就很明显，我们的添加量只有别人的1/10，但是价格却不到别人的1/10。

加入金全牌塑胶增韧剂后会不会改变塑胶原来的特性？

答：现在市面上通用的一些塑胶增韧剂还真是会改变特性，因为它的添加量比较大，而且是单纯的增韧，没有同时考虑到塑胶原来的物性。但是，使用金全牌增韧剂就没有这样的担心，因为金全牌增韧剂添加量少，在原有料中占有的比例只有1%左右，而且金全牌增韧剂在研发时就考虑到这些，做了很好的技术处理，在增韧的同时在强度和刚性上还是维持在原有基础上，达到了真正意义上的增韧。

我们的产品是否环保？通过了哪些检测？

答：我们公司的产品全部是符合环保的，所有的产品都有相关的检测报告与资料。本公司产品可供电子、电器、玩具、食品等行业塑胶制品使用并符合以下检测标准：.美国食品安全“FDA”标准；.日本食品及玩具包装STPART3：2002标准；.欧盟REACH标准；.欧盟ROHSEZT121标准；.欧盟玩具PHTHALATES（邻苯二甲酸盐）标准；.欧盟玩具EN71.3标准；.EN1122标准。

金全牌A-665，PA料专用颗粒增韧剂

金全牌和金蛛王牌和金蛛王塑料增韧剂产品用法和用量：

- 1、成本极低，用量为6%至3%，即1KG原料加入克60g-30g增韧剂，添加量极少。
- 2、用法简单：只需在混料时加入，先把适量扩散油或环保白矿油与塑料拌匀，再把金全牌和金蛛王牌塑料颗粒增韧剂加入混合搅拌8-10分钟，拌匀后即可加热烤料挤出、注塑或吹塑成型。
- 3、要测试加入A-665金全牌和金蛛王牌塑料增韧剂的效果，请在挤出、注塑或吹塑成型24小时后进行，这样效果更加明显；请用同种材质的胶料做比较，测试产品尽可能用平面无孔产品。
- 4、包装、贮存和保质：纸塑袋或纸箱包装，净重25 KG/件，须注意防晒、防潮、防污染，本产品保质期三年。

联系电话：

兰 S：15986759891

公司电话：0755-2899 6208

联系QQ：2321138678

联系邮箱：zw@jindaquan.com

2321138678@qq.com

高级版炫铺地址：<http://jindaquan.b2b.hc360.com>

官方网址：[www.jindaquan.com](http://www.jindaquan.com)

[www.slzrj.com](http://www.slzrj.com)

[www.51chinaall.com](http://www.51chinaall.com)

地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道五联协平爱联工业区16栋