

供应优质铝合金防撞扶手

产品名称	供应优质铝合金防撞扶手
公司名称	景县启源医疗设备配件厂
价格	30.00/米
规格参数	品牌:景县启源 型号:140mm 材质:内铝合金外PVC
公司地址	河北省衡水市景县亚夫路东侧
联系电话	15531815380

产品详情

防撞扶手安装方法： 防撞扶手配件：铝合金，硬质 PVC

面盖，防撞条，弯头，支架，膨胀螺栓，弯头固定螺丝。

1安装扶手必备的工具：铝合金切割机，冲击钻（配M12钻头）手电钻（配M头）打磨机，

10号和14号套筒扳手，美工刀，卷尺，剪刀，铅笔，记号笔，铁锤等

2安装高度，一般扶手安装到墙上最高处离地为90公分，83公分处打孔。

3、量取长度，将安装扶手的一段墙面从左到右量取。 4、量好长度后切割铝合金，铝合金长度为（量取的总长减去弯头16公分的长度（一个弯头8公分）减去两边需要留的间距此间距一般是1-2公分 5、（钻支架孔位）从地面量取垂直高度83公分处作记号钻孔，埋入膨胀螺丝，左右间距根据实际情况来安排。

6、（装弯头）把左右弯头放到铝合金上，做好记号钻孔固定弯头！ 7、（装铝合金）将上好弯头的铝合金两人放到有膨胀螺丝的墙上，调整左右间距，在对应膨胀螺丝位置的铝合金中心线上钻孔。 8

、安装固定铝合金（有防撞条的一面朝下），安装防撞条 9、（装面盖）用卷尺量从左弯头到右弯头的距离，用切割机锯下量取的尺寸（面盖最好多切1mm），把面盖扣在铝合金上，搽拭干净面盖，安装完毕！ 安装效果图