

# 数显检测仪 宜分 EF401

产品名称	数显检测仪 宜分 EF401
公司名称	天津联容宜捷科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宜分 型号:EF401 类型:水质快速分析仪
公司地址	天津市河北区光复道街光明道24号C座306室-8
联系电话	15922236945

## 产品详情

品牌	宜分	型号	EF401
类型	水质快速分析仪	测量范围	0-3.5(臭氧), 0-9.9 (氯)
测量精度	PPM	用途	微电脑数显检测仪, 最先进的检测产品, 可实现多参数测量, 精确、标准化

二氧化氯、次氯酸钠、臭氧是目前普遍使用的消毒剂, 在自来水、游泳池和餐具等的消毒中被广泛使用。但是含氯消毒剂及臭氧在消毒的同时会产生多种副产物(如溴酸盐等), 因此经消毒的水质安全性日益受到人们的关注。余氯、臭氧指标含量是评定水消毒效果的一个重要指标, 有效地控制和检测余氯含量在供水处理中至关重要。

水中余氯、总氯、二氧化氯、臭氧的测定, 过去广泛使用的是邻联甲苯胺法和碘量法, 这些方法操作繁琐, 分析周期长(需专业技术人员), 无法满足对水质进行快速、即需即检的要求, 不适合于现场分析; 而且, 由于邻联甲苯胺试剂有致癌性, 我国国标规定(gb5750-2006) dpd试剂法用于余氯、臭氧、二氧化氯检测的标准方法。

目前, 我公司为您提供三种方式检测余氯、臭氧、二氧化氯, 分别是“宜分”数显检测仪、“宜分”目视比色计、“宜分”试剂盒(比色卡), 可帮助您快速得到结果, 以下是简介。

方法	货号	量程	说明
数显检测仪	ef401	ppm 0-3.5(臭氧) , 0-9.9 (氯)	微电脑数显检测仪, 最先进的检测产品, 可实现多参数测量, 精确、标准化
目视比色计	ef040	0-2.3(臭氧) , 0-4 (氯)	精致亚克力比色盘, 准确, 快捷

比色卡	efh100	0-3.5(臭氧) , 0-5 (氯)	纸质比色卡, 简便, 便宜
-----	--------	------------------------	---------------

## 二. 检测方法示意图

### 臭氧余氯二氧化氯快速测量步骤

1. 取样

2. 打开宜分dpd试剂粉枕包

3. 在取样瓶瓶中加入dpd试剂

4. 加入一种宜捷设备, 根据设备使用说明读数

5. 得到检测结果