

好凯德罗茨真空泵

产品名称	好凯德罗茨真空泵
公司名称	东莞市雅之雷德机电科技有限公司
价格	2885.00/个
规格参数	品牌:好凯德 型号:RV0900 材质:不锈钢
公司地址	广东省东莞市南城区亨美水濂彭洞工业区D区1栋
联系电话	0769-38833300 13829199582

产品详情

东莞市雅之雷德机电科技有限公司是好凯德罗茨真空泵中国区域核心供应商！好凯德真空泵品牌概述：1654年，德国的科学家葛利克在马德堡用他发明的活塞真空泵进行了著名的马德堡半球试验：用真空泵将由两个铜半球合在一起的直径为14英寸（35.5厘米）的铜球抽成真空，然后用两组各八匹马以相反方向拉扯铜球，始终未能将两球分开。这个著名的马德堡半球试验翻开了人类真空应用领域的新篇章。德国好凯德作为真空应用领域的市场开拓者与领导者，是世界上最早生产真空设备的公司厂家之一。自成立以来，好凯德一直引领着世界真空技术的发展。随着公司不断地发展壮大，且日趋国际化，好凯德已在全球设有60多家高度现代化、设备技术一流的生产中心。作为好凯德真空科技（国际）集团有限公司旗下全资子公司，东莞雅之雷德机电科技有限公司是好凯德在亚洲极为重要的生产中心。掌握了先进的真空应用核心技术和真空设备与真空系统专业生产经验，东莞雅之雷德快速成长为全球的真空技术解决方案供应商之一。我们是中国市场中唯一一家集研发、制造、销售、服务为一体的专业真空设备供应商，为中国真空应用领域提供各系列真空产品与专业的真空系统解决方案。同时，我们还提供专业的真空泵维修服务。进入中国市场以来，我们在电子、半导体工业、制药工业、实验室装置、镀膜、太阳能、石油化工和其他工业领域，始终以量身定制、高效稳定、安全可靠的真空解决方案、真空泵产品服务于广大客户。目前，好凯德真空泵产品销售网络遍布全球，并且在欧洲、美洲、澳洲、中东地区设立经销商服务网络，产品出口超过50个国家。好凯德真空泵产品系列：油式单极旋片真空泵、油式双极旋片真空泵、干式螺杆真空泵、水环真空泵、活塞真空泵、旋涡式气泵、高压鼓风机等。

好凯德罗茨真空泵产品特点：BSJ系列罗茨式真空泵主要由一对同步高速旋转的“8”字形转子与两个半圆形腔体组成，本泵与螺杆真空泵、旋片泵、滑阀泵等组合，可在有效工作范围内大大提高抽气速率并提高整体真空度。1.马达多样性

每一台好凯德罗茨真空泵的马达都可采用风冷或水冷，以保证客户的正常使用

泵整体采用铝合金或铸铁材料，实现泵散热快、耐腐蚀性强等优点2.结构简单 维护方便

转子型线通过精心设计产用圆弧转子方式使泵的设计更加紧凑

抽气效果更加突出，相比同级别其它厂家抽速有很大提高 维护起来也很方便，维护费用非常低

3.高清洁真空 罗茨泵泵腔内没有任何能与空气发生化学反应的介质

确保被抽气体不受二次污染,实现高清洁真空4.万能泵 助力泵

罗茨泵也称助力泵，可以与螺杆泵、放片泵、水环泵、滑阀泵

分子泵等泵组成泵组，大大提高抽气速率和真空度 正常情况下可以高10倍以上的真空度！

好凯德罗茨真空泵工作原理：好凯德罗茨真空泵原理：好凯德

RV罗茨真空泵是运行真空泵并一起在所有工业真空应用中需要抽吸量的大量的前级泵运行。

好凯德罗茨真空泵运转完全呼叫无接触，无密封油或其他工作液体的压缩室。

RV罗茨真空泵都配备了旁通阀，这就要求免费维修。凭借广泛的抽吸能力和极限压力，RV罗茨真空泵可定制，以成为一个综合性的真空系统的一个前级泵，这使我们能够定制适合工业应用的大部分的地区的解决方案，也需要与高的真空度高效率。对于疏散爆炸性气体或过程确实发生在易燃易爆的环境机械增压技术，是基于成熟的对流的冷却罗茨泵使RV罗茨真空泵具有绝对的安全运行。得益于先进的工业设计和严格测试，RV罗茨真空泵能够满足高要求爆炸性的工作场合。好凯德罗茨真空泵产品参数特性：

RV0500 罗茨真空泵 额定流量：500/600 m³/h 极限真空：0.001 mbar 电机功率：2.2 Kw

额定电压：220~440 V 噪声等级：< 68 db 重量：79.5 Kg RV1800 罗茨真空泵

额定流量：1800/2160 m³/h 极限真空：0.001 mbar 电机功率：4.47 Kw 额定电压：220~440 V

噪声等级：< 70 db 重量：225 Kg 好凯德罗茨真空泵产品应用：好凯德真空泵在真空包装、食品加工

、气力输送、半导体、太阳能、塑料、化工及制药、医院医疗、环保工程、复合材料、冶金、石油及天然气、表面处理技术、电子及电力、木材加工、机械制造等众多工业领域有着广泛的应用。

好凯德罗茨真空泵日常使用和维护注意事项：1、每日需要维护事项，检查泵内油质、油位

2、每星期需要维护事项，检查真空泵是否漏油，进气滤芯清理残留在总成与进气滤芯上的灰尘与杂物。

3、每月需要维护事项，检查排气过滤器，旋下排油口放出真空泵油，当泵油的流量较小时，可重新启动真空泵数秒，再次亲闭真空泵切断电源后重新打旋下排油口进行放油，多次重复此动作直至真空泵油排尽。

2、清洗真空泵，首先需将废油排尽，按照50%真空泵油，50%石蜡或柴油机燃料/燃料油比例调配2L清洗液；旋紧泄油塞，将此清洗液注入真空泵内，关闭进气口，启动真空泵运行至少30分钟；然后排放清洗液，并将排放的清洗液按照环保法规处理。

3、检查浮子阀：卸下回油管与油箱之间的接头，然后卸下浮子阀法兰的两个螺钉，从油箱内取出浮子阀；检查浮子阀是否清洁、是否损坏，必要时用压缩空气清洗。组装时注意浮子阀法兰上已安装密封圈并完好无损，将浮子阀放入油箱的正确位置。

4、更换油过滤器：在新的油过滤器内的密封圈上滴润滑油，组装并用手拧紧。5、注入新油：旋下加油塞，注入真空泵专用油，须确保油位位于油位镜的“MIN”与“MAX”标记之间；旋紧装有密封圈的加油塞。

好凯德罗茨真空泵产品型号: RSE250 干式螺杆真空泵 RDE300 干式螺杆真空泵 RSE630

干式螺杆真空泵 RSE902 干式螺杆真空泵 RSE2002 干式螺杆真空泵 RSE2202 干式螺杆真空泵 RSE2602

干式螺杆真空泵 RSE3002 干式螺杆真空泵 RSE80 干式螺杆真空泵 RSE160 干式螺杆真空泵 RSE180

干式螺杆真空泵 RSE602 干式螺杆真空泵 RSE1302 干式螺杆真空泵 RSE1802 干式螺杆真空泵 RDE400

干式螺杆真空泵 HP-550H无油微型真空泵 HP-550V无油微型真空泵 HP-1200H无油微型真空泵

HP-1200V无油微型真空泵 HP-1200C无油微型空压机 HP-1400H无油微型真空泵

HP-1400V无油微型真空泵 HP-1800H无油微型真空泵 HP-1800V无油微型真空泵

HP-2000H无油微型真空泵 HP-2000V无油微型真空泵 HP-200V无油微型真空泵 HP-300V无油微型真空泵

HP-400V无油微型真空泵 RV0500 罗茨真空泵 RV0600 罗茨真空泵 RV3000 罗茨真空泵 RV4500 罗茨真空泵

RV0300 罗茨真空泵 RV0900 罗茨真空泵 RV1100 罗茨真空泵 RV1300 罗茨真空泵 RV1800 罗茨真空泵