

重型防化服 国科FHA-1 防毒防液态防化服

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 重型防化服 国科FHA-1 防毒防液态防化服 |
| 公司名称 | 山东国科安防科技有限公司 |
| 价格 | 3800.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:国科 型号:FHA-1 |
| 公司地址 | 济南市长清区齐鲁文化产业园 |
| 联系电话 | 0531-87213166 13573772991 |

产品详情

全封闭防护服

产品型号：FHA-1

产品规格：301003

使用方法：

- (1) 首先按正压式消防空气呼吸器说明书要求佩戴空气呼吸器
- (2) 将防化服密封拉链拉开，先伸入右脚，再伸入左脚，将防化服拉至半腰，然后将背囊罩上空气呼吸器。
- (3) 将专用三通的快速接头与正压式消防空气呼吸器插座连接，两个快速插座分别与供给阀和通风系统分配阀的快速接头连接。打开气瓶开关，戴好空气呼吸器的全面罩。
- (4) 先呼吸几次，确认呼吸及其它一切正常后穿上两袖，戴好大视野连体头罩，拉合密封拉链。
- (5) 按动设在防化服外面左上胸上的通风系统分配阀的手动按钮，开始快速向防化服内充气，大约30秒后防化服鼓起，此时可以进入作业现场。
- (6) 作业完毕后，在安全区脱下防护服和卸下空气呼吸器，操作顺序为：

拉开密封拉链，摘下大视野连体头罩，脱下两袖。

摘下全面罩，关闭气瓶开关，将专用三通与空气呼吸器、供给阀和通风系统分配阀的快速接头或快速插座分离。

脱下防化服，卸下空气呼吸器。

保养与保管：

- 1、每次用后根据污染情况，可用清水，肥皂水或0.5%~1%的碳酸钠水溶液冲洗，再用清水冲净，放在阴凉通风处凉干后收存。
- 2、防护服应在室内悬挂贮存，不宜折叠挤压。
- 3、贮存时应远离热源，避免日光照射，避免与活性化学品及油类接触。
- 4、防化服应贮存在清洁、干燥、通风良好、室温为5 ~ 35 ，相对湿度为40%~80%的仓库内。