

供应ZJR-5真空均质实验室用乳化机

产品名称	供应ZJR-5真空均质实验室用乳化机
公司名称	无锡意凯自动化技术有限公司
价格	199.00/台
规格参数	品牌:意凯 型号:ZJR-5 均质转速:3500
公司地址	无锡市锡山经济开发区胶阳路2855号
联系电话	0510-88530899 18906177266

产品详情

物料在均质锅内通过锅内搅拌框上的聚四氟乙烯刮板(刮板始终迎合锅体内壁,扫净挂壁粘料),不断产生新界面,再经过框式搅拌器及与其反向的搅拌叶,将物料剪断、压缩、折叠,使其搅拌、混合而向下流往锅体下方的均质器处,再通过高速旋转的转子与定子之间所产生的强力的剪断、冲击、乱流等过程使物料在剪切缝中被切割,迅速破碎成200nm~2μm的微粒。物料微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。由于均质锅内处于真空状态,物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。均质结束后升高锅盖,按下倾倒按钮开关可使锅内物料排向锅外容器内(或者打开锅底阀及加压阀门直接排料)。

在高粘性乳化物,特别是膏霜,软膏,乳剂类产品的制造工艺中,通常最成问题的是分散相的粒径大和搅拌时把空气混入制品中,粒径过大导致乳状物不稳定,缺少光泽,制品中混入空气则会使制品气泡化,细菌污染,易氧化及外观不光滑。针对两大问题,我公司开发出的ZJR系列真空均质乳化机组,由均质搅拌器,中心叶片搅拌,刮壁搅拌各自具有的特点相辅相成,组合成科学的搅拌方式,以达到完美混合制品。采用抽真空的方式,使所生产的制品在搅拌过程中不再混入气泡,从而保证可制造出富有光泽,细腻及延展性良好的优质产品。

型号 ZJR-5 ZJR-10 ZJR-30 ZJR-50 ZJR-100 ZJR-150 ZJR-200 ZJR-250 ZJR-350 ZJR-650 ZJR-1000 ZJR-1300 技术参数 乳化锅 设计容积L 6 10 30 50 100 150 200 250 350 650 1000 1300 工作容积L 5 8 25 40 80 120 160 200 280 520 800 1000 搅拌转速Rpm 0-86 0-86 0-86 0-86 0-86 0-86 0-65 0-65 0-65 0-45 0-45 0-45 均质器转速Rpm 0-2800 0-2800 0-2800 0-2800 0-2800 0-2800 0-2800 0-2800 0-2800 0-2800 升降方式 电动 电动 电动 电动 电动 液压 液压 液压 液压 液压 液压 水相锅 工作容积L 2.7 6 20 30 45 80 95 128 200 320 500 650 搅拌转速Rpm 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 960 960 960 油相锅 工作容积L 2.7 6 14 20 35 60 80 105 150 250 400 500 搅拌转速Rpm 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 960 960 960 总功率 电加热 5.5Kw 5.5Kw 12Kw 14Kw 24Kw 27Kw 39Kw 42Kw 48Kw 70Kw 88Kw 91.5Kw 蒸汽加热 1.5Kw 1.5Kw 5Kw 5Kw 9Kw 9Kw 12Kw 12Kw 12Kw 22Kw 28Kw 31.5Kw 保修服务:产品调试合格之日起,保修一年。保修期内产品损坏非人为所致的免费修理。(含差旅费,维修费,零件费等费用由供方自行承担) 调试服务:由供方提供的产品在需方安装完毕,现场调试合格后,经需方同意签字后离场。 培训服务:供方派技术人员前往协助指导安装、调试合格后,试运行期间,培训需方有关操作人员,直到能正确使用产品并正常运行。

维修服务:设备发生故障,无特殊原因,供方在接到通知后12-48小时内到达现场服务。

终身服务:产品保修期结束后仍能为你提供产品终身服务,并优惠有偿提供易损配件。

验证服务:根据客户需要免费提供设备及管理验证资料及方案。

配件服务：保修期内外均能及时提供完备的配件服务。

验收出厂服务：产品制造完毕后，可根据客户需要，供方提前通知需方派员到供方验收，合格后出厂。

档案服务：合同执行后负责提供产品及配件使用说明书、*设备材质报告等相关GMP验证资料。

更多产品详情欢迎咨询> 咨询热线：400-060-3808