粉末冶金密度测试仪

| 产品名称 | 粉末冶金密度测试仪 |
|------|-----------------------|
| 公司名称 | 运城市巨力工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 运城市空港新区康杰大道北路商贸城4-24号 |
| 联系电话 | 15152698955 |

产品详情

粉末冶金密度测试仪是粉末冶金行业里很好的一个检测仪器,它可以测量粉末冶金生胚和粉末冶金烧结后密度,这对粉末冶金后面的工艺或成品的好坏很重要,生胚的密度没达到要求,做出来的成品也就不合格了,不仅浪费材料、时间,还影响的一家公司的实力。

粉末冶金密度测试仪规格:

1、 小量程, 高精度; 称重精度千分之一, 密度精度万分之一;

2、 大量程, 低精度; 称重精度百分之一, 密度精度千分之一, 有1公斤, 3公斤等大量程;

3、大体积,可定做;大体积件,我司可以根据客户要求订做。

经济型粉末冶金密度测试仪参数:

型号: ST-300P

秤重范围: 0.01g-300g

比重精度: 0.001g/cm3

测量时间:约10秒

设定:温度补偿设定、溶液补偿设定

标准接口:RS-232

国标标准精度粉末冶金密度测试仪规格参数:

> 型号: ST-300P

> 称重精度: 0.001g;

> 称重量程: 0.001-120g;

> 密度解析:0.001 g/cm3或0.0001 g/cm3

> 密度显示范围: 0.001—99.999g/cm3

>测量时间、功能设定、标准接口等同上

> 加配一个防风罩。

另有更高精度(万分之一), 更大量程等配置, 具体请来电质询 0592-5135131

粉末冶金密度测试仪测量步骤:

将产品放入测量台,测空气中重量,按ENTER键记忆。

将产品放入水中测水中重量,按ENTER键记忆,显示密度值

粉末冶金密度测试仪详细信息:

www.chem17.com/st324989/product_24361269.html

www.chem17.com/st324989/erlist_1279686.html

www.eastyq.com/SonList-1279686.html