

# 上海伯东Pfeiffer氦质谱检漏仪ASM340

产品名称	上海伯东Pfeiffer氦质谱检漏仪ASM340
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Pfeiffer 型号:ASM340
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

## 产品详情

上海伯东德国普发 Pfeiffer 新款高性能[氦质谱检漏仪](#) ASM 340，前级泵可选[油泵](#)或[干泵](#)。此款[氦质谱检漏仪](#)是 Pfeiffer HLT 560 550 570 Adixen ASM 142 全新升级款，入口端压力达到 100 hPa 即可检漏，整机保证欧洲原装进口。

### [氦质谱检漏仪](#) ASM 340

适用于工业、分析研究、镀膜市场等。此款[氦质谱检漏仪](#)

坚固耐用，抗破大气、抗震性能极强，有效降低由操作失误带来的风险性。可反复使用数年仍保证高精度的检漏漏率。[氦质谱检漏仪](#) ASM 340

紧凑的设计适合串列生产和持续工作。同系列无油干式[氦质谱检漏仪](#) ASM 340 D

(前级泵配备无油干泵)同步上市[氦质谱检漏仪](#) ASM 340 优点1.前级泵配备[旋片泵](#)(油泵) Adixen [Pascal 1015 I](#)抽速高达15 m<sup>3</sup>/h2.分流式分子泵 Pfeiffer [Splitflow 50](#)对氦气抽速 2.5 l/s3.[氦质谱检漏仪](#) ASM 340

对氦气的\*小检测漏率：真空模式：5E-13 Pa m<sup>3</sup>/s 吸\*\*式：5E-10 Pa m<sup>3</sup>/s 目前业界公认\*小漏律4.移动式操作面板(有线、无线)5.集成SD卡，方便资料处理6.抗破大气、抗震动，降低由操作失误带来的风险性7.丰富的可选配件，如吸枪、遥控器、小推车、旁路装置、标准漏孔等8.检测时间短[氦质谱检漏仪](#)

ASM 340 与友厂同级别相比，前级泵抽速和分子泵对氦气的抽速更大，目前业内公认\*大的进气口压力25 hPa，有效减少检测时间。目前市场上唯一一款在100 hPa 即可进行大漏测试的氦质谱检漏仪。

[氦质谱检漏仪](#) ASM 340 由德国 Pfeiffer \*\*设计和制造，其配备的 Pfeiffer 分流式 [分子泵](#)

广泛应用于友厂，如英福康 Inficon UL1000 [检漏仪](#)、爱发科 Ulvac Heliot [检漏仪](#)、布鲁克 Bruke 医疗设备、岛津 Shimadzu 分析仪器等。[氦质谱检漏仪](#) ASM 340 技术参数：

型号	ASM 340	ASM 340 D	ASM 340
对氦气的*小检测漏率	5E-13 Pa m <sup>3</sup> /s	5E-13 Pa m <sup>3</sup> /s	5E-13 Pa m <sup>3</sup> /s
检测模式	真空模式和吸**式	真空模式和吸**式	真空模式和吸**式
检测气体	4He, 3He, H <sub>2</sub>	4He, 3He, H <sub>2</sub>	4He, 3He, H <sub>2</sub>
启动时间 min	3	3	3
对氦气的抽气速度 l/s	2.5	2.5	2.5
进气口*大压力 hPa	25	25	5

前级泵抽速 m3/h	油泵 15	隔膜泵 3.4	不含前级
重量 kg	56	45	32

[氦质谱检漏仪 ASM 340 外观图](#)：[氦质谱检漏仪 ASM 340 内部构造](#)：

[氦质谱检漏仪 ASM 340 可选配件](#)：

[氦质谱检漏仪 ASM 340 尺寸图](#)：

氦质谱检漏仪 ASM 340 目前在售型号：[ASM 340,110/130 V,美国电力电缆](#)[ASM 340,200/240 V,欧洲电力电缆](#)[ASM 340,110/130 V,美国电力电缆,内置蓝牙](#)[ASM 340,200/240 V,欧洲电力电缆,内置蓝牙](#)[ASM 340,110/130 V,美国电力电缆,可配置的 I/O 接口板](#)[ASM 340,200/240 V,欧洲电力电缆,可配置的 I/O 接口板](#)[ASM 340,110/130 V,美国电力电缆,可配置的 I/O 接口板,内置 WiFi](#)[ASM 340,200/240 V,欧洲电力电缆,可配置的 I/O 接口板,内置 WiFi](#)[ASM 340,110/130 V,美国电力电缆,可配置的 I/O 接口板,以太网](#)[ASM 340,200/240 V,欧洲电力电缆,可配置的 I/O 接口板,以太网](#)[ASM 340,110/130 V,美国电力电缆,可配置的 I/O 接口板,内置蓝牙](#)[ASM 340,200/240 V,欧洲电力电缆,可配置的 I/O 接口板,内置蓝牙](#)[ASM 340,90/130 V,美国电力电缆](#)[ASM 340,90/130 V,美国电力电缆,内置蓝牙](#)[ASM 340,90/130 V,美国电力电缆,可配置的 I/O 接口板](#)[ASM 340,90/130 V,美国电力电缆,可配置的 I/O 接口板,内置 WiFi](#)[ASM 340,90/130 V,美国电力电缆,可配置的 I/O 接口板,以太网](#)[ASM 340,90/130 V,美国电力电缆,可配置的 I/O 接口板,内置蓝牙](#)

氦质谱检漏仪 ASM 340 D 目前在售型号：[氦质谱检漏仪 ASM 340 D 干式版本,通用电压](#)[氦质谱检漏仪 ASM 340 D 干式版本,通用电压,内置蓝牙](#)[氦质谱检漏仪 ASM 340 D 干式版本,通用电压,可配置的 I/O 接口板](#)[氦质谱检漏仪 ASM 340 D 干式版本,通用电压,可配置的 I/O 接口板,内置 WiFi](#)[氦质谱检漏仪 ASM 340 D 干式版本,通用电压,可配置的 I/O 接口板,以太网](#)[氦质谱检漏仪 ASM 340 D 干式版本,通用电压,可配置的 I/O 接口板,内置蓝牙](#)

氦质谱检漏仪 ASM 340 I 目前在售型号：[氦质谱检漏仪 ASM 340 I,不含前级泵,通用电压](#)[氦质谱检漏仪 ASM 340 I,不含前级泵,通用电压,内置蓝牙](#)[氦质谱检漏仪 ASM 340 I,不含前级泵,通用电压,可配置的 I/O 接口板](#)[氦质谱检漏仪 ASM 340 I,不含前级泵,通用电压,可配置的 I/O 接口板,内置 WiFi](#)[氦质谱检漏仪 ASM 340 I,不含前级泵,通用电压,可配置的 I/O 接口板,以太网](#)[氦质谱检漏仪 ASM 340 I,不含前级泵,通用电压,可配置的 I/O 接口板,内置蓝牙](#)

[上海伯东氦质谱检漏仪 ASM 340 客户应用案例](#)：1.氦质谱检漏仪热管(Heat Pipe)检漏系统应用:<http://www.hakuto-vacuum.cn/product-detail.php?id=192>  
2.氦质谱检漏仪锂电池检漏系统行业应用:<http://www.hakuto-vacuum.cn/product-detail.php?id=193>氦质谱检漏仪六种常见氦检方法：<http://www.hakuto-vacuum.cn/product-detail.php?id=244>  
若您需要进一步的了解详细信息或讨论，请参考以下联络方式：上海伯东：罗先生