

老化试验室

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 老化试验室 |
| 公司名称 | 张家港市帅飞饮料机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 张家港市三兴镇海沙工业区188号 |
| 联系电话 | 0512-58537233 18015676659 |

产品详情

老化试验室系统介绍

本系列环境实验室可为用户批量检验、检测电子电工元器件、零配件或大型部件等提供一个模拟环境，为测试数据的准确性和一致性（可重复）提供必备条件。该产品具有简单的操作性能和可靠的设备性能，最先进便捷操作的计测装置，温度控制器，采用先进的中文液晶显示画面触摸屏，可进行各种复杂的程序设定，程序设定采用对话方式，操作简单、迅速。整体在客户方进行装配，运输摆放方便，并在客户方进行现场调试和验收，保证在客户方的使用性能；结构一体化程度高，在客户端装配调试时间短；科学的空气流通设计，使室内温度均匀，避免任何死角；完备的安全保护装置，避免了任何可能发生的安全隐患，保证设备的长期可靠性；每个产品都根据客户的要求订做，保证了设备的高效，节能。

老化试验室控制系统

设置方式：触摸，点击

显示方式：彩色LCD点阵式触摸屏中文显示

设定、显示分辨率:温度（0.1℃）；时间（1min）

图形显示：完整显示设定程序曲线。

设置参数保存时间:充满电后,数据可保存5年。

程序数:1~499（最大499个程序）。

程序段：每个程序1~64段；可按组连接运行。

能自动提示用户正确设置温度、时间参数。

有专用的维护界面，用于调试设备和维护设备具有程序运行保持功能。

具有程序运行等待功能。

具有程序跳段功能。

具有程序停止功能。

有断电恢复功能。

具有运行界面锁定功能。记录功能：可记录100天内的曲线及实验数据，可以详细查询100天内每一时刻的温度度情况，可用USB2.0导出，在PC机上打印记录曲线和生成数据报表（相当于无纸记录仪的功能）具有开机故障自检功能。

计算机监控系统：控制系统通过计算机以太网通讯接口，可实现数据传输及监控功能。

注：并提供日后软件免费升级

老化试验室风道系统

为保证较高的均匀度指标，试验箱设有内部循环送风系统及专用风道。工作室一端的风道夹层内，分布加热器、风叶等装置。采用多台风机使箱内空气循环，当风机运行时，将工作室中空气从下部吸入风道内，经加热后从均匀地吹出，在工作室中与试品交换后的空气再被吸入风道内，反复循环，从而达到温度设定要求。

更多产品信息请站内咨询：<http://www.shshangqi-test.com/shangqi-Products-6689287/>