

ZHPTQ型多功能气动式抛投器AWR供应

产品名称	ZHPTQ型多功能气动式抛投器AWR供应
公司名称	江苏艾威瑞贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:艾威瑞 型号:ZHPTQ
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871003 18012250091

产品详情

ZHPTQ多功能气动式抛投器，是由抛投发射器、微型储气瓶和配用的气胀式救生圈组成，气胀式救生圈是由外壳、TPU气室、自动充气装置和CO₂贮气瓶组成。在使用前，在抛投发射器的发射筒内装入救生圈，救生圈由气室等组件连接在一起并包裹在外壳内，在外壳的一段留有进水孔，另一段连接好抛绳。本产品另带有120米的抛绳，可以快速和救生圈进行连接，准备好上述工作后，将抛投器上的保险旋钮旋转至被保险状态，然后用CO₂贮气瓶向抛投发射器内充入压缩气体，使抛投发射器处于待发状态。当落水者需要救助时，将抛投发射器对着前方目标，转动握柄使击针刺穿气瓶，同时气体将释放至抛投器的气室内。然后扣动发射扳机，抛投发射器可直接将救生圈抛射到被救目标旁边。气胀式救生圈一旦接触到水，自动充气装置就会在5秒内充气，使气瓶内的气体充满气室，由于气体的压力，使气室等组件与外壳分离并自动充气成型，被救目标将会借助自动充气成型的救生圈保持体位浮在水面上，起到救生的作用。本品质量轻、体积小、抛射距离远，救生效率高。用户可根据需要配备适用的救生备品，适应在任何水域中的突发性救生需要，是一种较为理想的救生设备。抛投器及救生圈主要技术参数

- 1、重量：抛投器 3.5kg;救生圈 < 0.6kg
- 2、充气成型时间：5s;
- 3、浮力：救生圈 78.4N;
- 4、24小时后浮力损失 5%
- 5、CO₂气体重量：救生圈17g;
- 6、抛绳长度：120米
- 7、使用环境温度：-30 -+65
- 8、抛射距离;80-100米

1、根据环境、条件，选择相应的救生备品。2、不可长时间放置在日光下暴晒。

3、避免接触油、酸等化学物。

4、救生圈应存放在温度为0- 350C，相对湿度不大于85%的室内，且不受挤压。

5、救生圈有效期为三年，每年对气瓶的质量进行一次检测。

6、救生圈经过使用后，必须由专业技术人员进行气密性检查，并更换新的气瓶与自动充气装置及外壳。

400 × 505 使用方法

1、向后用力拉动回程扳手，听到“啪”的声响后发射杆准备复位；检查保险旋钮应处于安全保险状态。

2、向右旋转图示握，并使击针刺穿气瓶使气体释放至气室。

3、取出抛绳，把挂钩从压绳内取出并用挂钩连接救生圈的连接绳。

4、将已装配好的救生圈前端套上专用衬套按图示塞入发射筒内，并安装到位。5、旋转保险旋钮至发射状态，握紧抛投发射器握柄，另一只手扣动发射扳机，将救生圈抛到被救目标上方，救生圈会在入水5秒内自动充气。6、待被救者抓住救生圈后，用抛绳将其拉到安全处。

江苏艾威瑞贸易有限公司已使出洪荒之力特卖中！走过不要错过，公司所有产品均为原装正品，正规厂家、正规渠道进货，绝不销售任何假冒、仿制、伪劣、二手翻新等产品，货源充足，品种齐全，质量保证，并获得众多朋友的好评与认可，各位朋友可放心选购。

江苏艾威瑞贸易有限公司为您提供的ZHPTQ型多功能气动式抛投器产品在您成功下达订单后表示您已成为艾威瑞尊敬的客户！艾威瑞友情提示：在阁下您收到购买的货物后两天之内！

（1）发现所购产品ZHPTQ型多功能气动式抛投器有明显的制造缺陷的。

（2）产品经过换货但仍然存在质量问题的，可以要求退换货！

客户在收到产品时在送货员面前开箱检查，若发现货物有质量问题的，可以要求换货！