

供应ZFJ-20中药材粉碎机 中草药吸尘粉碎机

产品名称	供应ZFJ-20中药材粉碎机 中草药吸尘粉碎机
公司名称	江阴市佳科机械制造有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	细度(目):60-300 产量(kg/h):30-60 功率(kw):5.5
公司地址	无锡市江阴市祝塘镇云顾路34号
联系电话	13656154624

产品详情

中草药粉碎机主要用途

中草药超微粉碎机具有技术功能稳定、产量高、外形美观。适用范围广等特点。ZFJ-20型中草药粉碎机对于粉碎干燥纤维物料具有理想的效果。与国内其他机型相比，制品温度低，粒度均匀，特点使用于食糖、塑料粉末、中药饮片等物料的粉碎。

中草药粉碎机特点

ZFJ-20型中草药粉碎机组有主机、辅机、集管道、电控装置为一组，辅机有旋风和布袋除尘器、药材吸尘粉碎机主机内离心分级装置，除可完成粉碎外、还具有分级功能，分选式离心剪切，无筛无网，粉状颗粒可任意调节，物料粉碎后，采用负压输送之排料阀口，达到制品要求，该中草药粉碎机组是制药、食品、化工工业的理想机械。

????

型号	20型	30型	
生产能力 (kg/h)	10-150	20-300	
进料粒度 (mm)	5	12	
粉碎细度 (目)	20-300		
粉碎电机 (kw)	5.5	7.5	
吸尘电机 (kw)	1.5	2.2	
外形尺寸 (mm) (长×宽×高)	1000 × 800 × 1600	1200 × 850 × 1780	
重量 (kg)	320	550	

操作及注意事项

- 1、使用前，先检查机器所有紧固件是否拧紧，皮带是否张紧。
- 2、主轴运转方向必须符合防护罩上所示箭头方向，否则将损坏机器。
- 3、检查电器是否完整。
- 4、检查机器粉碎室内有无金属等硬质杂物，否则会打坏刀具，影响机器运转。

- 5、物料在粉碎前一定要检查纯度，不允许有金属硬杂物混入，以免打坏刀具或引起燃烧等事故。
- 6、机器上的油杯应经常注入润滑油，保证机器正常运转。
- 7、停机前停止加料，如不继续使用，要机内遗留物。
- 8、定期检查刀具同筛网是否损坏，如有损坏，应立即更换。
- 9、使用时机体会会有微小振动，一定要将机盖连接手柄拧紧，避免事故发生。