

# 日本阀天VENN汽水分离器

产品名称	日本阀天VENN汽水分离器
公司名称	厦门承益阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:VENN 型号:BA-5 BA-5F 口径:DN15-50
公司地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号 厦门国际航运中心D栋8层03单元E之一
联系电话	0592-7136959 13795397384

## 产品详情

### 日本阀天VENN汽水分离器

日本阀天VENN汽水分离器 BA-5 型挡板式（冲突式）汽水分离器，采用单独路径，可彻底分离蒸汽或空气中所夹含的水滴，而且通过排走蒸汽中的水滴降低温度变化，可以稳定的供热。

### 日本VENN汽水分离器 选型方法

汽水分离器的口径选择与配管口径一致的。（大于配管口径亦可。）

另外，可根据指定流量选择口径或汽水分离器的压力损失。请参考流量特性线图。根据配管流量选择时推荐：蒸汽：30m/s以内；空气：16m/s以内

#### 1、选择疏水阀

适用流体	蒸汽		空气
适用压力	1.0Mpa以下	1.6Mpa（2.0Mpa）以下	2.0Mpa以下
推荐阀门型号	AD-17型，AK-1H型	AD-17型 （请咨询2.0Mpa以下）	请咨询

## 2、杂物槽及疏水阀的推荐直径

汽水分离器口径	15.20.25	32.40	50
汽水排出口口径	JIS Rc 3/4	JIS Rc 1	JIS Rc 1-1/4
杂物槽口径	20	25	32
疏水阀口径	20	25	25

安装在杂物槽下部的关闭阀推荐使用口径20以上。 详细情况请参照配管例图。

VENN产品型号	VENN BA5-M	VENN BA5F-M
口径	15 - 50	
适用流体	蒸汽、空气	
适用压力	2.0 Mpa 以下 (注)	
流体温度	220 以下	
端口连接	JIS Rc 螺纹	JIS 20KRF 法兰盘
	排水口	口径 25 以下 : JIS Rc 3/4 口径 32 , 40 : JIS Rc 1 口径 50 : JIS Rc 1-1/4
材质	本体、上盖、挡板 : 球墨铸铁 垫圈 : 无石棉	
耐压实验	水压 3.0 Mpa	

注：空气用设备使用国内规格时，需要校正压力，因此确认之后请使用正确压力。

日本VENN 汽水分离器安装注意事项：

1. 安装产品之前请充分清洗配管。 如果清洗不彻底，尘埃滞留在排水口，易发生堵塞和故障。
2. 为了易于从配管上拆装，请在产品的出口和入口安装活动接头。
3. 将产品与配管连接起来时，产品上表示流向的箭头和流体的流向要一致。
4. 产品的排水口必须安装疏水阀。疏水阀的出口要布管，并向安全处导出排水。
5. 排水口的配管直径要与连接口径一致，设置杂物槽，安装疏水阀。疏水阀的入口必须安装过滤器。
6. 疏水阀的安装位置位于排水口下方。
7. 安装于杂物槽下部的关闭阀出口配管要导向排水沟。
8. 请用给本品布管时使用的钳子、扳手加固安装于本体的各个六角螺钉。
- 9.

预想到冻结或空气配管结露时，必须用保温材料覆盖汽水分离器的本体。