

橡胶无转子硫化仪高度自动化的特点

产品名称	橡胶无转子硫化仪高度自动化的特点
公司名称	深圳山迪三维科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳市宝安区西乡鹤州开发区北七路中科诺工业园1号1楼
联系电话	86 0755 32910109 13027982041

产品详情

无转子硫化仪操作规程：

1. 打开硫化仪前面的红色按钮，启动硫化仪并打开计算机和空气压缩机。
2. 打开计算机桌面上的无转子硫化仪操作程序。
3. 点击进入程序“参数设定”点击“设数据库地址”找到需要保存到的数据库，然后对实验参数、编号进行设定。点击“返回”回到主界面。
4. 在主界面点击“加热”，温度达到设定温度后方可进行试样测试。
5. 取方块状试样约3.5克(试样密度不同，所需质量应相应调整。)，整齐放入模腔内固定，点击“合模”，然后点击“实时测量”进入测试界面。
6. 实验结束后记录数据，清理模腔。

无转子硫化仪价格合理，它用于测定未硫化橡胶的特性，找出胶料的最适合硫化时间。该机采用进口智能数字式温控仪表，调整设定简便，控温范围宽，控制精度高，其稳定性、重现性及准确性均优于一般有转子硫化仪。采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果，使功能更加强大。充分显示了其高度自动化的特点。还具有曲线比较、放大等功能。应用WINDOWS系列操作系统平台，采用图形图像化的软件操作界面，使数字处理更加准确，使用户试验操作简单、快捷、灵活、维护方便。

更多有关橡胶无转子硫化仪价格的资讯，请登录www.yzclq.com/。