

工业化学品防火柜-危险品防火安全柜

产品名称	工业化学品防火柜-危险品防火安全柜
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	门锁:防火防爆机械锁 规格:22加仑 证书:CE、ROHS、防爆检测、耐火检测报告书各一份
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

产品详情

工业化学品防火柜-危险品防火安全柜-工业化学品防火柜厂家-工业化学品防火柜价格-危险品防火安全柜厂家-危险品防火安全柜价格-防爆柜

防爆柜已经开始被应用起来，大家都知道防爆柜可以防火防爆防泄漏，防止危险事故的发生，防爆柜是储存各类生产性或者生活性物质或者资料的安全防护用品；特别是工厂用防爆柜储存带有危险性或伤害性的物品，来降低对人身伤害和工作环境的破坏，防爆柜可以放置任何地方，起到安全防护和储存的作用，防爆柜已经得到消防安检的认可，让检查起来省心更放心。利德尔工业设备有限公司是一家专业从事防火、防盗、防磁、防潮、防爆产品的研发、销售、推广、维护等业务，公司拥有一支由数名资深职业经理人组成的营销团队，有着丰富的安全防护领域从业经验，可以根据不同客户的需求量身定制各类产品，给予专业的建议与优质的服务。

工业学品防火柜颜色分类：

（黄色防爆柜）易燃物品：

（红色防爆柜）可燃物品：

（蓝色防爆柜）弱腐蚀性物品：

（毒害品柜）毒害品：

（强酸强碱柜）腐蚀品：

工业化学品防火柜制作参数：

1、防火安全柜整体为双层1.0mm防火钢板构造，两层钢板之间间隔38mm~40 mm，

内部填充特种防火棉，防火性能更为卓越。

2、采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。

3、内部四块可上下自由调和随意抽取式镀锌层板，能充分有效利用内部储存空间。

4、柜体四周与柜门接触的部位设有防火膨胀条，当火灾发生时能第一时间膨胀，防止火苗进入柜体内与化学品接触，能延长救灾抢险时间，确保人员和财产损失降到最低点。

5、柜身底部50mm~60 mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。

6、独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，最大可承托400lbs~450 lbs的钢制安全罐。

7、柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆，最大程度的增加抗化学品的能力。

8、标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

9、两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。

10、要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。

12、产品从选材到加工均严格按照国家标准，防火防爆性能更加优质。

工业学品防火柜全部产品型号说明：

产品型号	产品名称	产品规格(mm)	产品描述
lf-y004	4加仑防爆柜	h560*1430*w430 (可非标订做)	色：黄色、红色、蓝色；
lf-b004	4加仑安全柜		积：15升；
lf-r004	4加仑防火柜		调层板：一块；
lf-d004	4加仑毒害品柜		类型：单门，手动
lf-q004	4加仑气瓶柜		量：26kg
lf-y012	12加仑防爆柜	h890*1590*w460	色：黄色、红色、蓝色；
lf-b012	12加仑安全柜		积：45升；
lf-r012	12加仑防火柜		调层板：一块；
lf-d012	12加仑毒害品柜		类型：单门，手动

lf-q012	30加仑气瓶柜			量：56kg
lf-y030	30加仑防爆柜			色：黄色、红色、蓝色；
lf-b030	30加仑安全柜	h1120*11090*w460		积：114升；
lf-r030	30加仑防火柜	(可非标订做)		调层板：一块；
lf-d030	30加仑毒害品柜			类型：双门，手动
lf-q030	30加仑气瓶柜			量：98kg
lf-y045	45加仑防爆柜			色：黄色、红色、蓝色；
lf-b045	45加仑安全柜	h1650*11090*w460		积：170升；
lf-r045	45加仑防火柜			调层板：二块；
lf-d045	45加仑毒害品柜			类型：双门，手动
lf-q045	45加仑气瓶柜			量：135kg
lf-y060	60加仑防爆柜			色：黄色、红色、蓝色；
lf-b060	60加仑安全柜	h1650*1860*w860		积：227升；
lf-r060	60加仑防火柜	(可非标订做)		调层板：二块；
lf-d060	60加仑毒害品柜			类型：双门，手动
lf-q060	60加仑气瓶柜			量：159kg
lf-y090	90加仑防爆柜			色：黄色、红色、蓝色；
lf-b090	90加仑安全柜	h1650*11090*w860		积：340升；
lf-r090	90加仑防火柜			调层板：二块；
lf-d090	90加仑毒害品柜			类型：双门，手动
lf-q090	90加仑气瓶柜			量：188kg

工业学品防火柜执行标准：

ce”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。ce代表欧洲统一（conformite europeenne）。凡是贴有“ce”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通 en 14470-1是一项在欧洲制定于2004年4月，针对储存化学品

的安全标准，主要对安全柜生产细节要求，主要对安全柜防火时间分为15分钟、30分钟、60分钟、90分钟四个等级，fm认证最高只能做5分防火标准，因此在欧美发达国家更注重en 14470-1认证。

工业化学品防火柜使用：

- 1、放置防爆安全柜的地面应平整。
- 2.若有多个防爆安全柜放置在一起，每个柜子之间的间距不应小于15厘米。
- 3、防爆安全柜放置的场所应远离火源或其他发热散热的仪器设备，也应当远离飞溅的化学液体或矿渣。
- 4、柜体左侧外墙的下角处有一静电导地接线柱，待柜子放置妥当后，应连接上静电接地导线，以便及时导走柜体所积聚的静电。
- 5、柜体层板上所放置的物品不要超过层板的承重极限。层板若有多层，在放置物品时，应当将较大或较重的物品放在下面的层板上，将较小或较轻的物品放在上面的层板。
- 6、若防爆安全柜放置在密闭的狭小空间，或者柜子放置的场所对易燃液体的挥发有严格的限制，那么就应当在柜体的通风口连接上抽风系统，以排除因挥发而在柜体内积聚的易燃液体。
- 7、在晚上或黑暗光线不足的条件下，若需要在柜体内放置物品或进行其他操作，应打开周围的电灯，或携带防爆手电筒进行操作。
- 8、严禁在柜体附近点燃蜡烛、酒精灯或使用打火机等任何可能引起燃烧爆炸的操作行为。
- 9、严禁在柜子存放的场所吸烟、乱扔烟火或丢弃其他正在燃烧的物体。
- 10、门开启后要注意关闭锁定，严禁柜门长时间敞开，以避免火源进入柜体。
- 11、平时注意保护好柜体上安装的任何门锁，避免门锁被撞击或其他损伤。
- 12、平时注意保护好柜体、防止碰撞、刮擦或腐蚀性化学液体对柜体的喷溅，以免碰伤碰坏柜体或破坏柜体上的涂层。
- 13、严禁将强腐蚀性化学品放在防爆安全柜内。强腐蚀性化学品不得与易燃可燃化学品放置在同一柜体内，应当购买专门的强腐蚀性化学品柜分类存放。
- 14、柜体上安装的任何锁定安置，都要求安排专人负责管理，严禁非管理人员胡乱开启。
- 15、建议钥匙的管理人员预先多配一套钥匙，以备钥匙损坏或意外丢失使用。
- 16、本使用须知中未列举的其他防火行为也应当严格遵照执行。
- 17、以上各条同样适用于一般化学品储存柜。

工业学品防火柜售后服务：

利德尔是防爆柜厂家，本公司对所提供的产品保修2年，在2年期内，我们有责任对我公司的产品进行免费保修，在广东省范围内，如果本公司产品需要维修或更换零部件，在接到对方通知后，3个工作日内公司一定安排技术人员到达现场，直至把本公司产品修好为止。但人为因素及自然灾害除外(不包括消耗产品)。另每年本公司会派专业技术人员不定期上门进行免费检查及保养。本公司提供一条24小时内均能联系的热线电话以保证买方及时要求服务。

工业化学品防火柜-危险品防火安全柜-工业化学品防火柜厂家-工业化学品防火柜价格-危险品防火安全柜厂家-危险品防火安全柜价格-防爆柜