

热销包邮PJ-FGN功能型复混肥料总养分速测仪

产品名称	热销包邮PJ-FGN功能型复混肥料总养分速测仪
公司名称	郑州朋检农业科技有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:朋检 型号:PJ-FGN 产地:郑州
公司地址	郑州市管城区航海东路富田东方广场
联系电话	0371-86027885 18539975242

产品详情

一、热销包邮PJ-FGN功能型复混肥料总养分速测仪检测项目

单质化肥中的氮、磷、钾；复（混）合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲；有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质，各种腐植酸、微量元素（钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅）、重金属(铅铬镉汞砷)等。

二、热销包邮PJ-FGN功能型复混肥料总养分速测仪性能特点

- 1.中文液晶显示器，操作及读取数据方便直观。
- 2.《机箱/药剂一体式铝合金机箱》设计，便于携带、坚固耐用，配套成品药剂。
- 3.内置高档一键式热敏打印机，直接打印检测结果。
- 4.采用发明专利分析方法，保证检测结果绝对达到国标要求。
- 5.肥料打印结果为百分含量，肥料单项测试误差小于0.5%，氮磷钾三项总误差小于1%。
- 6.工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍，重复性达到光栅型分光光度计指标水平。

7.功能型肥料成分检测仪，市场占有率高，客户口碑好，已更新到第三代。

三、热销包邮PJ-FGN功能型复混肥料总养分速测仪技术参数

1.电源：交流电：180V~240V、50赫兹；直流

电：12V+5V（可用车载电源也可选择仪器内置锂电池）；功率：5W

2.量程及分辨率：0.001-9999

3.稳定性：一个小时内漂移小于0.3%（0.003，透光度测量）。仪器开机预热5分钟后，三十分钟内显示数字无漂移（透光度测量），一个小时内数字漂移不超过0.3%（0.003，透光度测量）；三个小时内数字漂移不超过0.7%（0.007，透光度测量）、0.002（吸光度测量）。

4.线性误差：0.1%（0.001，硫酸铜检测）

5.重复性误差：0.02%（0.0002，重铬酸钾溶液）

6.灵敏度：红光 4.5×10^{-5} 蓝光 3.17×10^{-3} 绿光 2.35×10^{-3} 橙光 2.13×10^{-3}

7.波长范围：红光： $680 \pm 2\text{nm}$ ；蓝光： $420 \pm 2\text{nm}$ ；绿光： $510 \pm 2\text{nm}$ ；橙光： $590 \pm 4\text{nm}$

8.肥料中氮（N）、磷（P）、钾（K）等养分同时、快速、准确检测

9.测试速度：测一个肥料样（N、P、K）1个小时（含前处理时间）

四、热销包邮PJ-FGN功能型复混肥料总养分速测仪型号区别

PJ-FSY实用型	铝合金面板，便携式，检测肥料中氮磷钾总养分，有机质，水分，微量元素6种
PJ-FBZ标准型	铝合金面板，便携式，检测肥料总氮磷钾总养分，有机质，水分，微量元素10种
PJ-FGN功能型	铝合金面板，便携式，检测肥料中氮磷钾总养分，有机质，水分，酸碱度，微量元素10种，重金属5种

第二代功能型	功能型全部功能，喷塑钢板外壳，小型台式
第三代功能型	功能型全部功能，喷塑钢板外壳，小型台式，手提设计，按键和显示屏背光

注意：再次提醒广大客户，热销型号，请认准郑州朋检PJ系列。如果客户从经销商处购买PJ系列产品，请联系公司，确认经销商是否有被授权。

朋检科技友情提示：多打电话，多咨询，建议实地考察，注意低价陷阱。速测仪不是简单的一台仪器，而是仪器+方法+试剂+实用配肥技术，还有完善的技术支持和售后服务。