

楚一测控在线糖度计-在线糖度仪

产品名称	楚一测控在线糖度计-在线糖度仪
公司名称	湖南楚一机电有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:楚一测控 型号:楚一测控
公司地址	湖南省长沙市开福区中青路1048号长沙医药健康产业园3栋8楼
联系电话	4000687117 18975873102

产品详情

楚一测控在线糖度计-在线糖度仪 长沙楚一测控作为在线糖度测量、糖度在线检测、糖度在线测定引领者，专业从事在线糖度计、在线糖度仪、在线测糖仪、蔗糖糖度传感器、在线糖浆锥度计的研发及生产。楚一测控也是国产在线糖度仪的领军企业。长沙楚一测控成立于2008年，作为一家高科技公司，从成立至今，一直专业从事在线糖度计、在线糖度仪、在线糖度传感器的研究开发和制造工作，在线测糖仪广泛应用于食品、化工和化纤等行业。在线糖浆锥度计主要用于检测液体产品的含糖量及糖度值。楚一测控（CYMC）推出的最新在线糖度仪，因为采用临界角全反射测量的技术，它非常适合于酒精、朗姆酒、糖蜜、酒精饮料、苹果酒、啤酒、麦汁、水果汁、混合水果汁和甘露、浓缩果汁；水茶、冰咖啡、速溶咖啡、速溶茶、软饮料、能量和运动饮料、饮料酒基、葡萄酒、葡萄汁、乳化液、切削液等液体的过程糖度及浓度的测试。因为具有丰富多样的安装适配器，（CYMC在线糖度计）适合于安装于大部分工作场所。（CYMC在线糖度）传感器是一个微处理器驱动的临界角折射仪，采用集成式设计，使系统稳定性更好、测试更准确、有效使用寿命更长。它能在即时显示产品糖度及浓度值的同时，将该浓度值传输到系统，便于系统集成控制。最新的临界角在线糖浆锥度计能直接安装在管道或者容器上，进行糖度及浓度的测量和控制。它能直接显示出：百分比浓度或糖度值等。它的高可靠性和高精度能为用户的过程控制直接创造价值。在线糖度传感器参数

- 1、出厂校准和自动温度补偿，直接投入使用，无需现场校准；
 - 2、浓度范围：CY520(BRIX：0.0-52.0%)；CY920(BRIX：0.0-92.0%) CY2500(BRIX：0.00-25.00%)；CY1000(BRIX：0.00-10.00%)；CY-RI(折射率(nD) 1.33100至1.52340)
 - 3、浓度测量精度：±0.1%；CY1000(±0.05%)
 - 4、操作温度：最高100；压力最高：1.0MPa；
 - 5、温度测量范围：5-100；
 - 6、温度测量精度：±1；
 - 7、自动温度补偿范围：5-100
 - 8、安装形式：IDF/ISO卡箍快速适配器；
 - 9、检测界面：超纯蓝宝石；
 - 10、传感器壳体：SUS 316L不锈钢
- 在线糖度仪主机参数 CY-MC控制仪（为可选件）
- 1、5.6英寸TFT真彩液晶显示屏；
 - 2、强大的控制功能，集成PID控制，上下限控制，报警输出等；
 - 3、内置4~20mA模拟量输出及继电器输出用来控制执行机构；
 - 4、内置4~20mA标准模拟量信号变送输出；
 - 5、RS485通讯输出，MODBUS RTU通讯协议；
 - 6、可以自定义控制方式，清洗方式，自动清洗时间以及清洗间隔时间；
 - 7、内置EEPROM，所有参数永久保存在主机，掉电不丢失；
 - 8、内置传感器自诊断功能，可能的故障一目了然；
 - 9、内置实时曲线，方便追溯历史数据；

10、内置USB2.0端口，数据导出非常方便； 11、内置4路DC24V@65mA输出
12、嵌入式仪表盘安装，方便系统集成； 13、环境温度 0--50 ； 14、电源：110/220VAC、50/60HZ
，功耗： 20W； 15、紧凑型设计，外围尺寸仅为144(W) × 144(H) × 220(D)以及2.5Kg的重量

楚一测控在线糖度计-在线糖度仪传感器的优点 不受待测物料的颜色、浊度、粘度的影响
不受物料中气泡、固体杂质、结晶体的影响 不受液体压力变化、流量突变、湍流现象影响
无机械动作测量、确保稳定性和长寿命 运行无需试剂耗材且低功耗 楚一测控在线糖度计-
在线糖度仪应用行业 酒精、朗姆酒、糖蜜、酒精饮料、苹果酒、啤酒、麦汁、水果汁、混合水果汁和
甘露、浓缩果汁；水茶、冰咖啡、速溶咖啡、速溶茶、软饮料、能量和运动饮料、饮料酒基、葡萄酒、
葡萄汁等产品浓度测量。糖果、饴糖、香料、太妃糖、果汁、食糖、奶制品、浓缩奶、奶粉、酪蛋白酸
、酵母粉、酸乳酪、乳清、蛋类、蛋黄、蛋白、蜜饯、水果罐头、蔬菜罐头、酱油、速溶汤料、大豆、
豆奶、番茄浓汤、番茄酱、乳化液、切削液等产品浓度测量。

具体的应用方案请联系我们，客服热线：4000687117 赵经理（13873183401）