

氢氧化钙生产线_吉鸿机械_大型氢氧化钙生产线

产品名称	氢氧化钙生产线_吉鸿机械_大型氢氧化钙生产线
公司名称	郑州吉鸿机械设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:球磨机 型号:PM1653
公司地址	河南省郑州市巩义市
联系电话	13523466429 13523466429

产品详情

氢氧化钙生产线的系统特点：

1. 创新设计的搅拌结构：本机搅拌采用高效复合螺旋曲线结构的剪切搅拌，物料在其作用下相互间产生剪切作用，保证水、物料搅拌充分。同时设计了浆叶表面在工作时，有自清洁作用，保证设备

连续高效地工作。

2. 先进的PLC控制系统：先进的自控画面

3. 变频调速传动系统：本机采用变频调速电机，根据物料不同性质，自动调节物料搅拌速度和反应时间，变频器选用名牌矢量型变频器，启动力矩大，运行稳定可靠。

4. 高效、节能的环保收尘系统：收尘系统采用专用脉冲布袋除尘器，除尘效率高达98%，进口滤袋经久耐用，使用寿命长，确保企业废气排放符合国家环保标准。

5. 超细、高效的分级设备：系统安装有风选分级机，成品细度在200—400目可调。

6. 结构紧凑、性价比高：整套设备具有结构紧凑、占地面积小，生产线工艺布置合理。

7. 氧化钙和水的配比由PLC、调节阀控制，能自动对不同性质的原料和不同质量要求的成品进行调整，确保了产品质量。

氢氧化钙和二氧化碳的反应不论在化学实验室还是在工农业生产中，或者在自然界都经常发生。经常被利用着。石灰沙浆砌砖抹墙的事实熟为人知。鲜为人知的是制糖工业中也发生这个反应：在制糖过程中要用氢氧化钙来中和糖浆里的酸，然后再通入二氧化碳使剩余的氢氧化钙变成沉淀过滤出去，这样才能减少糖的酸味。

氢氧化钙粉末不能长期存放在玻璃瓶中，氢氧化钙溶液能放在玻璃瓶中，因为氢氧化钙配成溶液后浓度降低，产生的硅酸钠减少，反应不容易进行，所以氢氧化钙溶液能放在玻璃瓶中。不能放在有磨口塞的玻璃瓶中，要放在带橡皮塞的玻璃瓶中。少量的氢氧化钙能与二氧化硅反应产生的硅酸钠是一种强力胶，少量即会使磨口塞与玻璃瓶粘在一起，无法拔出，所以氢氧化钙不能放在有磨口塞的玻璃瓶中。