

楚一测控碘化钾在线折光仪-碘化钾在线分析仪

产品名称	楚一测控碘化钾在线折光仪-碘化钾在线分析仪
公司名称	湖南楚一机电有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:楚一测控 型号:CY-KI 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市开福区中青路1048号长沙医药健康产业园3栋8楼
联系电话	4000687117 18975873102

产品详情

楚一测控碘化钾在线折光仪-碘化钾在线分析仪长沙楚一机电有限公司（楚一测控）——溶液浓度在线测控引领者！基于折光的原理专业研发及生产在线式碘化钾浓度测试仪，碘化钾在线折光仪，碘化钾浓度在线测控系统，碘化钾在线浓度仪，碘化钾在线浓度计，碘化钾浓度在线检测仪，碘化钾浓度在线监测仪，国产碘化钾浓度在线检测及控制系统，全自动在线式碘化钾浓度传感器，碘化钾浓度在线分析仪，在线式碘化钾浓度测量仪，通过对管道及罐体内碘化钾浓度进行全自动的测定和控制。

碘化钾

碘化钾（[Potassium iodide](#)），主要用于 [地方性甲状腺肿](#)的预防及治疗、[甲状腺功能亢进症](#)的术前准备、治疗[甲状腺危象](#)。其也可用于[慢性阻塞性肺疾病](#)、[红斑性皮肤病](#)、[皮肤孢子丝菌病](#)等。

注意事项

少数对碘过敏患者禁用，过敏者在用药后立即或几小时后发生[血管神经性水肿](#)、上呼吸道黏膜刺激症状，甚至[喉头水肿](#)引起窒息。长期应用可出现口内铜腥味、喉部烧灼感、鼻炎、皮疹等，停药即可消退； 妊娠、[哺乳期妇女](#)、婴幼儿禁用。

检测原理楚一测控碘化钾在线折光仪-碘化钾在线分析仪利用折光的原理测得溶液的折光率，折光率与碘化钾溶液的浓度有极好的对应关系。通过换算从而得到溶液的实际浓度。这种测量原理稳定性好，精

度高，它适用于管道安装或容器壁处的安装，以及其它等多种安装方式；仪器结构紧凑，操作简单；统一测控碘化钾在线折光仪-碘化钾在线分析仪可以24小时实时在线监测碘化钾浓度；具有出厂线性校准及自动温度补偿功能，具备在线棱镜自动清洗功能。在线碘化钾浓度检测仪的优点：1.在线连续检测，不再需要人工频繁取样实验室检测，节省大量人力、财力2.消除人工检测误差，保证产品一致性3.连续测量，迅速反馈，提升产品质量4.提高自动化程度，相关的浓度数据可通过组网的形式与中控室连接5.不受介质中气泡、短毛、纤维杂质等影响在线碘化钾浓度检测仪技术参数

产品型号	CY-KI-A	CY-KI-D
测量范围	0.0 至40.0%	
分辨率	0.1% 温度：0.1 ° C	
测量精度	±0.2% 温度 ±0.5 ° C	
测量温度	5至 100 ° C (部分区域自动温度补偿)	
环境温度	5至 40 ° C	
输入电源	DC 24V	
关键材质	传感器壳体：SUS316L	
信号输出	DC4 至 20mA	RS-232
防护等级	IP67 防尘、防溅水	
最高压力	< 1MPa	
产品尺寸	∅ 99X175	
选购件	*清洗组件CY-CL77*CY-KI-D建议选配CY-MC浓度控制仪使用	