

土壤肥料养分水分速测仪、土壤养分检测仪

产品名称	土壤肥料养分水分速测仪、土壤养分检测仪
公司名称	北京哲成科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞城镇
联系电话	86-010-57210842 010-57210145 13311268750

产品详情

Beijing Zhe Cheng Technology Co., Ltd

北京哲成科技有限公司

电话：010-57210842 13311517060

联系人：王先生

土壤肥料养分速测仪集仪器与药品于一体，它配备了进行规定项目化验所必需的本公司独有的部分装备，可在乡、村、流动测试服务车等基层服务点进行测定。

(一)微电脑多功能养分速测仪

它是本仪器的主体，包括主机、比色皿等附件。

(二)药品类

本仪器配备了近20种可直接取用的成品药液及粉剂，可供分析土壤样品50个以上，在使用过程中，除蒸馏水和酒精需要自行补充外，其它药品均能满足需要。

二、性能指标

(一)测定项目

1.土壤中全氮、铵态氮、速效磷、速效钾、水解氮、钙、镁、硼、pH值。

2.土壤水分的测定。

3.氮、磷、钾化肥及复混合肥中的尿素、铵态氮、速效磷、速效钾。

(二)主要技术指标

1.电源

交流220V ± 22V正常工作。

2.量程及分辨率

9999 μg/ml 分辨率1 μg/ml(1 μg/ml=1ppm=1mg/kg下同)

999.9 μg/ml 分辨率0.1 μg/ml

99.99 μg/ml 分辨率0.01 μg/ml

9.999 μg/ml 分辨率0.001 μg/ml

3.稳定性

仪器预热20分钟后，数字显示值漂移在三分钟内不超过0.5%。(透光度测量)

4.重复性误差

以90 μg/ml重铬酸钾误差不大于0.5%。(透光度测量)

5.线性误差

以90，150，180，240 μg/ml重铬酸钾溶液试验，线性误差均小于5%。

6.功耗：交流 5W

(三)外形尺寸及重量

仪器箱：410 × 320 × 150mm含药品重3.1kg。

(四)测试速度

在正常熟练程度下，测化肥或水解氮或土壤铵态氮、磷钾要1.0小时左右(含土样前处理及药剂准备)。

北京哲成科技有限公司