

# 批发供应 招代理 小额批发 新奇特礼品

产品名称	批发供应 招代理 小额批发 新奇特礼品
公司名称	嘉兴新能电子信息科技有限公司
价格	239.00/件
规格参数	产品:多用数码笔 礼品种类:电子数码礼品 材质:其他
公司地址	嘉兴市秀洲区洪高路1663号317室
联系电话	15356732672

## 产品详情

产品	多用数码笔	礼品种类	电子数码礼品
材质	其他	适用送礼场合	展销会、商务馈赠、开业典礼、周年庆典、公关策划、颁奖留念、员工福利、春节、圣诞节、万圣节、情人节、生日、婚庆、其他
送礼对象	送客户	适用行业	普遍适用
品牌	亿家宝	包装	具体洽谈
规格	具体洽谈	产品编号	具体洽谈
新奇特	新开发产品		

### 新奇特产品

亿家宝 ( etime home baby ) 万能摄像头

诚招代理商、经销商、自主创业人员

合作模式一：批发；

合作模式二：淘宝分销（分级授权模式）；

合作模式三：欢迎洽谈其他代理合作模式。

支持新网店创业，提供网店创业辅导。为提高新网店成活率，特提供小商品以便丰富网店的货源，增加其潜在客户群。

对满足条件的新网店，提供零库存创业支持，一件代发。

所标价格均为零售价，合作价格请商洽。

最新信息详情请关注我司博客中的相关信息（点击进入）

商标“亿家宝”源自于英文名称：etime home baby的音译和意译。一亿个家庭在e时代需要的数码宝贝，即是“亿家宝”。

亿家宝（etime home baby）多用数码笔是一款用途广泛的数码产品，能用来检查口腔、牙齿、鼻腔、耳朵、头皮、发根、皮肤，还能用于设备内壁、腔道、管道、工程、线路板检查、微粒子放大。概括起来，它能当作电脑摄像头、数码显微镜、口腔检查、个人护理用品，时尚、实用、新颖。

亿家宝多用数码笔，是一种能通过电脑或电视机，像照镜子一样观察局部放大图像，而且能拍照甚至拍摄动态视频留存在电脑中，以便进行对比和远程诊断。

### 一、为什么需要亿家宝多用数码笔？

我们都有这样的经历：有时想看到自身的某个部位，可任凭我们在镜子面前摆尽所有pose，用尽所有办法也无法看到。请别人看后的描述对你来说总有一种隔靴搔痒的感觉。都说“眼见为实”，想看而看不到的滋味是不好受的。例如，许多人经常清理自己的耳道分泌物，却从来没有看到过自己的耳道内是什么样子。儿童耳道分泌物过多将严重影响听力，过度的清理则损伤耳道皮肤，甚至导致外耳道皮肤发炎、肿痛，引起听力障碍或耳痛。如果能在电脑屏幕上边看边清洁耳道，可以大大提高清洁效果，保护耳道健康。

鼻子是重要的呼吸器官，一旦感染或损伤就会严重影响身体的健康，但有谁能清晰地看到鼻子里面是什么样子？是否干净、正常？

大家都天天刷牙，可是70%以上的人有牙病。如果可以清晰地看到自己的牙齿，特别是牙齿的后部、缝隙和内表面，就会明白自己该怎样刷牙，重点刷什么部位，提高刷牙效果。对发育成长期的儿童尤为重要，让孩子亲眼看到自己牙齿的后部和内表面，对促进孩子认真刷牙和早期发现牙病、减轻孩子的病痛起到至关重要的作用。

尽管医学科学日益进步，但还有很多种疾病没有有效的治疗方法。医学专家都一致强调：重在早期发现！因此，熟悉自己的身体，了解自己健康时的形态特点，发现异常尽早就医，是保证健康长寿的最重要措施之一。对于自己的隐私部位，许多人即便感觉异常也不愿意去看医生，致使错过了最佳治疗时期。

亿家宝多用数码摄像笔的作用就是延伸人们的视觉，利用电脑或电视，更全面地观察自己，对自身的任何部位都做到“亲眼所见”，了解自己身体的健康形态特点，看到异常变化时，把看不懂的地方拍张图片发给网络医生，请专家给以解释和指导，借助网络的虚拟特性，避免面对面看医生的尴尬，让网络更多地为自己和家人的健康服务。

亿家宝多用数码笔为细长的圆柱形，前端内置摄像头体积小，配以led照明，usb型系列通过usb线与计算机连接即可使用，无须专用电源。采用微型图像传感器，结合我们的专利技术多功能调焦装置，把摄像、照明、调焦和多功能插接件组合在一个纤细小巧的空间内，并配置了多功能镜、反光镜、套管、调焦环、调焦罩等，通过计算机，可以实现人体耳道、鼻腔、口腔、牙齿、发根、全身各部位的显示、拍照、摄像、存储和在互联网上传送图片，向网络医生咨询。是一款专为家庭和个人设计制造的、用于放大观察人体浅表腔道和个人兴趣目标物的数码图像产品。

办公桌上，或者工作现场有一支多用数码笔，可以随时将印刷品、钱币、古玩、纤维、动植物、电路板、各种零部件等，特别是细小、需要放大观察的细节图像拍摄下来，通过互联网与异地同事分享。也可以通过qq或msn等与异地朋友进行动态交流。

亿家宝多用数码笔还能让小朋友在诸如观察标本等学习过程中增加趣味性，增强动手能力，是家庭和办公必备的最得家人、孩子、朋友和同事欣赏的礼品。

## 二、基本功能

### 基本功能1、如照镜子般在电脑或显示器上显示

通过进口微型图像传感器，实现适时图像观察，就像照镜子一样。

### 基本功能2、微型照明

通过位于数码笔前端摄像头周围的微型led照明灯，看到光线不能到达的地方（如鼻孔、耳道、口腔、设备管道内壁……等）。

### 基本功能3、视觉延伸

由于数码笔的便携性，能看到自己眼睛不能到达的部位（比如口腔、耳朵、后脑勺等）。

### 基本功能4、显微放大

由于图像传感器的放大作用，具备了数码显微镜的功能，可用于微观检查。右图是微型线路板放大情形。

### 基本功能5、拍摄功能

由于它具备拍摄功能（能拍摄图片和视频），能实现图片对比，诊断分析等目的。

## 三、应用领域非常广泛，被称为万能摄像头

基于图像显示、放大、拍摄、照明、视觉延伸等五大功能，亿家宝多用数码笔的用途非常广泛，是千千万万家庭值得拥有的数码宝贝。以下是亿家宝多用数码笔不完全应用举例：

### 应用1、护肤美容

通过观察和对比不同时间的皮肤毛孔放大图片，判断皮肤变化，进而验证护肤品、化妆品的实际效果。

如果美容院提供一项新服务，将脸部等部位的皮肤放大让顾客自己亲眼所见，并拍摄下来给顾客作前后对比，相信可以给顾客带来全新的服务体验！

## 应用2、口腔牙科自检

口腔和牙科方面的应用：通过观察牙齿的里面，及早发现龋齿等牙科疾病，能促使小朋友认真刷牙，增强健康观念。

从外面看洁白的牙齿，从里面看就不一定了。没有疼痛感的牙病不知不觉损害我们的健康。

如果牙科诊所提供一项新服务，让患者在显示器上像照镜子一样，看到平时费了好大劲想看却看不到的牙齿内面的放大图像，并拍照保存下来供治疗前后对比，可以极大地增强患者对牙科医生的信任感，相信可以给患者带来全新的治疗体验！

## 应用3、耳鼻喉自检

耳道、鼻腔：亿家宝多用数码笔将您的视觉延伸到视线无法到达的耳道，并依靠前端的微型照明灯照亮耳道，从而在电脑上立即看到放大的耳道图片，又能发给医生进行初步的远程诊断。

### 咽喉检查

正常状态和感冒状态下分别查看咽喉，能根据悬壅垂周围的图片对比，获得一些关于感冒、上呼吸道感染等方面的自我诊断经验。右图是用亿家宝多用数码笔实拍的儿童悬壅垂：

## 应用4、脱发护发自检

脱发治疗方面的应用：

观察头皮、发根、毛囊，关注脱发趋势或者脱发治疗效果。

## 应用5、微粒子鉴定

微粒子鉴定方面：

如果您从事微粒子产品方面的生意，用亿家宝多用数码笔和客户分享您的微粒子产品的图像是一个不错的选择，随时拍摄放大图片，能让客户感受到贵公司的专业和自信。

左图为食盐晶体照片。

## 应用6、微型线路板精密检查

对微型线路板进行放大拍摄，也是亿家宝多用数码笔的一个重要应用领域。对检查线路板断点、短路点、制作质量等方面有帮助。

## 应用7、纺织物放大

从事纺织物生产和交易的厂商，通过放大的产品图片或者适时视频和客户交流，能体现厂商对产品品质的自信。

服装店可以把缝线放大给客户看，强调细致缝制，以证明布料的质量。

## 应用8、用作电脑摄像头

当然，摄像头有更多更实惠的选择，但是如果您想拥有图像更清晰、能放大的摄像头，而且能具备上述其他功能，亿家宝多用数码笔就是您的上佳选择。当您把焦距调整到接近最远时（此时笔端摄像头离您大约40cm以远），放大倍率就是一倍（也就是不放大），效果就和普通摄像头一样了，不过图像更清晰！

## 应用9、放大阅读

放大阅读细小文字。

## 应用10、儿童研究微观世界，开发学习潜能

儿童拍摄和学习标本。给儿童提供一个数码宝贝，让他们在学习微观世界过程中多一些乐趣，增长他们的动手能力和学习能力。

有了它，儿童还可以研究指纹、掌纹、树叶等等感兴趣的东西。

## 应用11、管道检查、汽车、家电等设备维修

### 管道内壁检查：

钢管等其他管道的厂商，经常需要检查内壁，而除非特定岗位的技术人员，不具备这样的条件，一是因为管道小眼睛视线无法抵达；二是因为里面没有光线，看不清。用亿家宝多用数码笔，既能将您的视觉延伸到管道内壁，又能考数码笔前端的微型照明灯照亮里面，从而能在显示器上看到放大的清晰图片，还能拍摄下来和其他部门一起分享。

### 设备维修：

汽车维修、家电维修中查看孔洞位置或缝隙位置。

## 应用12、诊所应用

不管您的诊所是五官科、耳鼻喉科、牙科还是其他科室，病人通常对医生的诊断将信将疑。用亿家宝数码笔让病人自己看到病症表现，能改善医患关系，让

病人增加对医生的信任。

应用13、其他用途

实际上，经常使用亿家宝多用数码笔的用户，会根据需要发现更多的用处，其中包括动物手术、家电检查、工程领域等等……。

四、亿家宝（etime home baby）多用数码笔系列产品一览表

通称：亿家宝多用数码笔					
型号	品名	最大放大倍率	像素	镜体直径	价格
ehb8usb-1-50-mt	笔式口腔数码放大镜（图）	40 ~ 80	130万	8mm	580
ehb8usb-1-50-e	笔式耳道数码放大镜（图）				
ehb8usb-1-50-t	笔式数码显微镜（图）				
ehb8usb-1-50-s	笔式美容护肤数码镜（图）				
ehb8usb-1-50-a	笔式多用数码显微镜（图）				
ehb8usb-1-50-30w-mt	笔式口腔数码放大镜（图）		30万		380
ehb8usb-1-50-30w-e	笔式耳道数码放大镜（图）				
ehb8usb-1-50-30w-t	笔式数码显微镜（图）				
ehb8usb-1-50-30w-s	笔式美容护肤数码镜（图）				
ehb8usb-1-50-30w-a	笔式多用数码显微镜（图）				
ehb8usb-100	100倍笔式数码显微镜（图）	100	130万	599	
ehb8usb-200	200倍笔式数码显微镜（图）	200			
ehb8usb-300	300倍笔式数码显微镜（图）	300			
ehb12av-30w-mt	笔式av视频口腔数码放大镜（图）	50 ~ 100	30万	12mm	389
ehb12av-30w-e	笔式av视频耳道数码放大镜（图）				
ehb12av-30w-h	笔式av视频美发数码显微镜（图）				
ehb12av-30w-s	笔式av视频美容护肤数码镜（图）				
ehb12av-30w-r	笔式av视频阅读助视放大镜（图）				
ehb12av-30w-x	笔式av视频线路板显微镜（图）				

ehb12av-30w-a	笔式av视频多用数码显微镜（图）				399				
ehb12usb-30w-mt	笔式口腔数码放大镜（图）	40 ~ 80			229				
ehb12usb-30w-e	笔式耳道数码放大镜（图）								
ehb12usb-30w-h	笔式美发数码显微镜（图）								
ehb12usb-30w-s	笔式美容护肤数码镜（图）								
ehb12usb-30w-r	笔式阅读助视放大镜（图）								
ehb12usb-30w-x	笔式线路板显微镜（图）								
ehb12usb-30w-a	笔式多用数码显微镜（图）								
ehb12usb-30w-qd-mt	驱动型笔式口腔数码放大镜（图）								
ehb12usb-30w-qd-e	驱动型笔式耳道数码放大镜（图）								
ehb12usb-30w-qd-h	驱动型笔式美发数码显微镜（图）								
ehb12usb-30w-qd-s	驱动型笔式美容护肤数码镜（图）								
ehb12usb-30w-qd-r	驱动型笔式阅读助视放大镜（图）								
ehb12usb-30w-qd-x	驱动型笔式线路板显微镜（图）								
ehb12usb-30w-qd-a	驱动型笔式多用数码显微镜（图）								
ehb12usb-130w-mt	笔式口腔数码放大镜（图）					130万			289
ehb12usb-130w-e	笔式耳道数码放大镜（图）								
ehb12usb-130w-h	笔式美发数码显微镜（图）								
ehb12usb-130w-s	笔式美容护肤数码镜（图）								
ehb12usb-130w-r	笔式阅读助视放大镜（图）								
ehb12usb-130w-x	笔式线路板显微镜（图）								
ehb12usb-130w-a	笔式多用数码显微镜（图）								
ehb25usb-30w-h	500倍usb型美发数码显微镜（图）	500	30万	25mm	1280				
ehb25av-30w-h	500倍av型美发数码显微镜（图）								
新产品研发中，敬请关注.....									

## 关于usb型和av型

亿家宝多用数码笔根据不同的应用需求，特别开发了usb型和av型。usb型用于电脑，用专门usb连接线和电脑相连，并由电脑usb供电，无需另外的电源。因图像传感器对usb线的要求较高，使用普通usb延长线可能会影响图像质量。

av型用于电视机或者有av接口的显示器，通过莲花头av连接线和电视机相连，将电视机视频模式调整到av，将制式调整为“pal”（国内用户）（出口版本可能需要“ntsc”制式），即可在电视机上看到放大的图像了。我们提供专用的电源适配器供电。电源适配器适合100v~240v交流电供电，输出5v直流电压给数码笔。av型用于适时查看，不能拍摄照片和视频。

## 关于驱动型和免驱动型

usb型又有驱动型和免驱动型：驱动型需要安装驱动程序才能使用，免驱型则可以直接使用，像普通摄像头一样。我们同时针对免驱型usb数码笔提供一款附加的功能软件，能实现拍摄视频等功能。

## 不同的直径和尺寸

对于usb型亿家宝多用数码笔，我们推出了12毫米直径和8毫米直径版本。av型暂无8毫米版本。在8毫米直径当中，又根据不同需要推出了两种长度，15厘米和9厘米。