

便携式数字真空计

产品名称	便携式数字真空计
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

产品详情

基本操作

- 1、安装3节AA电池。
- 2、长按电源键03秒钟直到“嘀“的一声后放开，屏幕显示...”，真空计预热开机完成。
- 3、使用连接辅件或直接接在真空系统上。
- 4、开启真空泵，显示屏从大到小显示相应真空度，真空度降到设定警报值，喇叭开始蜂鸣，同时背光闪烁持续10S后停止。
- 5、长按电源键03秒钟关机。

单位选择

按UNIT键切换单位。

设定警报值

- 1、长按SET键3秒钟进入设置界面。
- 3、按UNIT键修改闪烁的数字。
- 4、设定好数值后，按SAVE/CAL键保存。

真空泄漏警报

设定好警报值，当真空度数值从小到大倒退到设定值后，喇叭开始蜂鸣，同时背光闪烁。

背光显示

在开机状态下，按一下电源键)，背光开启，20秒后自动关闭。

自动关机

无任何按键操作10分钟后自动关机

满度校准

当真空计开机预热完毕后，显示屏没有显示”，在大气压力下长按SAVE/ICL键3秒直到屏幕显示”，完成满度校准。

置零校准

真空计连接到真空系统，待真空系统真空度达到0.1Pa时，开机状态下长按SAVE/CAL键3秒直到屏幕显示“0.1Pa”，完成置零校准，

传感器清理

在使用过程中，传感器可能被杂质污染，此时需要清洁传感器，具体步理如下：

- 1、使真空计关机，并取出电池。
- 2、甩出多余的杂质。
- 3、用滴管或针筒把异丙醇或酒精注入到传感器室内，旋紧钢帽，反复清洗3-4次。
- 4、通过抽真空或者放置2小时以上直到传感器干燥。
- 5、检测真空计并进行置零校准。