

保存锡膏用冰箱

产品名称	保存锡膏用冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48900.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-100L/138L/280L/430L/828L/1028L 温度:2-8 /8-20 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

保存锡膏用冰箱公司说明：

福意联将秉承“创新科技，科技”的理念，持续开展战略创新、技术创新、产品创新，继续保持在实验仪器、医疗设备领域技术的地位，为人类社会事业发展不断作出新贡献，为实现品牌的腾飞在世界范围内的创新超越不断努力！

——【单位名称：北京福意电器有限公司】——【品牌：福意联】——【销售经理：李国轩】
——【销售热线：13811237849微信同号】——【服务QQ：2954024337】——由于工作繁忙，可能会有疏忽，看不到留言，请尽量电话联系，感谢您的谅解！以下产品介绍可能不够完整，如需了解更产品介绍请来电咨询。

保存锡膏用冰箱型号：-----产品型号

容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-66L

62L 温度: 2-8 外型尺寸:430*480*640mm型号:FYL-YS-88L 88L 温度:

2-8 外型尺寸:480*490*840mm 型号:FYL-YS-100E 100L 温度: 2-8

外型尺寸:480*490*840mm -----型号:FYL-

YS-50LK 50L 温度:4~38 外型尺寸:430*488*535mm型号:FYL-YS-100L 100L

温度:4~38 外型尺寸:480*490*840mm型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38 外型尺

寸:540*550*840mm-----型号:FYL-YS-150L

150L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L

温度:2~48 外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48

外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48

外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm

-----型号:FYL-YS-828L 828L

温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48

外型尺寸:1267*680*2105mm -----型号:FYL-

YS-128L 88L 温度:-30~10

外型尺寸:550*560*850mm-----

保存锡膏用冰箱产品特点：

- 1、高精度——高性能微电脑控温技术，控温精度达 ± 0.75 。
- 2、高可靠性——进口压缩机，高性能循环风机，充分保证整机性能。
- 3、高安全性——多重安全装置，超温声光报警，远程报警。
- 4、宽使用范围——使用环境温度0~40 ，控温温度2~8 。
- 5、绿色环保产品——安全环保工质，产品材料全部为环保材质。
- 6、专业人本设计——专业服务精神，人本设计，操作方便。
- 7、良好的观察性——双真空玻璃门，便于观察。
- 8、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

保存锡膏用冰箱行业说明：

锡膏的保存与使用：1.锡膏的保管要控制在0-10 的环境下；锡膏的使用期限为6个月（为开封）；不可放置于阳光照射处。 2.使用方法（开封前）：开封前须将锡膏温度回升到使用环境温度上（25），回温时间约3-4小时，并禁止使用其他加热器使其温度瞬间上升的做法；回温后须充分搅拌，使用搅拌机的搅拌时间为1-3分钟，视搅拌机机种而定。 3.使用方法（开封后）：

- 1)将锡膏约2/3的量添加于钢板上，尽量保持以不超过1罐的量于钢板上。
- 2)视生产速度，以少量多次的添加方式补足钢板上的锡膏量，以维持锡膏的品质。 3)当天为使用完的锡膏，不可与尚未使用的锡膏共同放置，应另外存放在别的容器之中。锡膏开封后在室温下建议24小时内用完。 4)隔天使用时应先行使用新开封的锡膏，并将前一天未使用完的锡膏与新锡膏以1：2的比例搅拌混合，并以少量多次的方式添加使用。
- 5)锡膏印刷在基板后，建议于4-6小时内放置零件进入回焊炉完成着装。
- 6)换线超过1小时以上，请于换线前将锡膏从钢板上刮起收入锡膏罐内封盖。
- 7)锡膏连续印刷24小时后，由于空气粉尘等污染，为确保产品品质，请按照步骤4》的方法。
- 8)为确保印刷品质建议每4小时将钢板双面的开口以人工方式进行擦拭。
- 9)室内温度请控制与22-28 ，湿度RH30-60%为的作业环境。
- 10)欲擦拭印刷错误的基板，建议使用**、IPA或去渍油。

