

# 盒装血豆腐加工设备

产品名称	盒装血豆腐加工设备
公司名称	诸城奥信维工业装备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:沃达斯科 型号:500L 产地:诸城
公司地址	山东省潍坊市诸城市高新技术产业园密州东路6989号
联系电话	18263692837

## 产品详情

盒装血豆腐加工设备操作要点：

- 1、采血：经过检疫合格的猪方可上屠宰生产线，用空心刀将全血收集在标有编号的容器内，该容器中事先加入一定数量的抗凝剂，定量混合后放入4-10℃冷库备用，记明容器中血液与猪的对应编号。待肉检完毕，确认无病害污染后方可加工。如其中某只猪肉检验不合格，含有该猪血液的容器中的全部血液废弃，并按要求做无害化消毒处理。另外，容器不可过大，智迈弘创血豆腐全套加工生产线以便于血液及时降温保存。
- 2、过滤和脱色：降温后的血液经过20目筛过滤，除去少量凝块，与一定浓度的食盐溶液混合，放入脱气罐进行真空脱气。脱气温度40℃，真空度0.08-0.09MPa，时间约5min。
- 3、配料装盒：向脱气后的血料加入凝血因子活化剂，搅拌均匀并很快装入盒内，使之在15min内自然凝固。
- 4、封盒：血料在盒中凝固，把盒边缘沾有的血料擦干净，即可用热封机封盒。检查封好后灭菌。
- 5、灭菌：杀菌式：水杀菌 15-30℃，反压冷却/121℃。
- 6、检验：灭菌后的产品经检验无破损、无漏气、无变形，方可入库。