

医疗器械运输防震防倾斜标签L-35深圳厂家供应

产品名称	医疗器械运输防震防倾斜标签L-35深圳厂家供应
公司名称	深圳市艾克生科技有限责任公司
价格	7.00/个
规格参数	品牌:shockwatch 型号:橙色75G 用途:物流运输防震防碰撞防冲击指示
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙城大道花样年龙年广场 805
联系电话	0755-33071350 18208945672

产品详情

医疗器械运输防震防倾斜标签L-35深圳厂家

震动显示标签是一种特殊设计的非常精巧的震动反应装置，它区别于一般机械或磁性反应机制，而是通过镶嵌在标签上的一个充装了特殊液体的玻璃管的颜色变化来记录和显示异常震动事故的发生，当贴了震动标签的货物受到了异常震动时，玻璃管的颜色会由原来的白色转变为红色，从而迅速和永远的记录下这次异常的震动。总的原则是将标签贴在靠近货物的右边位置，货物越重，标签越要靠下粘贴。对于体积特别大或在站板上的货物，每个货物建议使用两张标签，以对角线方向分别贴在相对两面的位置。注意：最差的粘贴位置是将标签贴在货物（箱体）的中心位置！！本产品规格有25G、37G、50G、75G、100G等各种型号。

规格

碰撞显示标签Shockaction Label

材质:铜版纸不干胶

标签尺寸：110mm × 98mm

型号:25G 37G 50G 75G 100G

晶管尺寸：3.43cm × 0.965cm正如5种不同颜色标示的，Shockaction可以提供5个感应区，黄、紫、红、橙、绿五种颜色不同表示激活标贴的外来撞击力的不同；以敏感度的强弱来分，黄色最敏感，绿色最不敏感，排列顺序为黄、紫、红、橙、绿。在标签正面左下方标示了它的激活力度。这些活性标签的变化表明当包装箱在某一个平面受到冲击，而包装不能有效保护产品。颜色指导可以为产品选择适当的Shockact

ion标签型号。

用法

把标签的背胶撕开，贴于适当的位置。

规则：总是把标签贴于货物外包装箱的右上角；越重的货物，标签所贴位置越低。