

# warmmark温度标签温度监测指示标签 测温片

产品名称	warmmark温度标签温度监测指示标签 测温片
公司名称	深圳市鑫克电子科技有限公司
价格	23.00/张
规格参数	品牌:warmmark
公司地址	深圳市光明新区白花洞社区第二工业区白花园路 创轩工业园E栋1楼
联系电话	13724222511

## 产品详情

warmmark温度警示标签 WARMMARK温度标贴 WarmMark计时温度标签可使您控制已运出的产品，有了它客户可以一眼就知道产品在运输或储放期间是否已经暴露在不适宜的温度下。WarmMark同样可显示是否超过暴露的时间，WarmMark计时温度标签为您的产品提供一种战略性的增值，这种不可逆的记录保证您客户的产品质量。WarmMark标签是您的产品温度监视的精确经济的选择。

尺寸大小：0.75"宽 x 1.81"长 x 0.06 "厚(1.9cm宽 x 4.6cm长 x 0.15 cm厚) 温度范围：-18 °C/0 °F、5 °C/41 °F、8 °C/46 °F、10 °C/50 °F、20 °C/68 °F、25 °C/77 °F、30 °C/86 °F、37 °C/99 °F；工作原理 如果标签暴露在它的反应温度以上，垫片内的化学剂融化变成红色，并且开始沿着内管往下流，WarmMark有三个窗口，化学剂流到每个窗口都有一定的时间，因此，窗口显示红色的时间是可以推算出来的，如下表。当温度低于反应温度，化学剂的移动停止。WarmMark的精确度确保在反应温度的正负1度内。 WarnMark - 变色时间 - 窗口1 窗口2 窗口3 -18C/0F <30Min. 2Hrs. 8Hrs. 0C/32F 2Hrs. 12Hrs. 48Hrs. 5C/41F <30Min. 2Hrs. 8Hrs. 8C/46F 2Hrs. 12Hrs. 48Hrs. 10C/50F 2Hrs. 12Hrs. 48Hrs. 20C/68F 2Hrs. 12Hrs. 48Hrs. 25C/77F <30Min. 2Hrs. 8Hrs. 30C/86F 医疗物品 药物保存需放置于避光、干燥、阴凉处，保存不当会导致变质失效。在运输过程中易受温度影响。医用运 输中，血液运输相当普遍，血液必须在有效保存期内输注，血细胞存活也有温度要求。血中的红细胞一般保 存于4-6摄氏度，使用专用血箱运输，规定不超过10摄氏度，温度变化可使红细胞破坏减少。其他血液成分 的保存也有严格规定，例如新鲜冰冻血浆应置于零下30摄氏度装置内运输，低温冰箱保存等。疫苗、血浆、人体器官等物品通常要求非常短的时间内运送而且不能出任何差错，并要求冷藏温度以保持活性。

>> 巧克力，冻结/冷藏食品 食品的首要条件是新鲜，怎样才能保鲜呢？从专业的角度来解释，“保鲜”这个词很有学问：“保”字意味着在食品储藏过程中，保持其新鲜状态的一切技术措施或过程；而“鲜”字则代表新鲜状态的具体内容，也就是食品的外部形态以及色、香、味。据证实，能影响食品“保鲜寿命”的因素主要是“温度”和“氧气”这两大问题。需要严格的温度限制的有奶制品、巧克力、雪糕、咖啡、酒等。选择 WarmMark有多种回应温度供选择，可依据产品要求保持的温度范围及指示器变色时间来选择适合的指示器。用法让WarmMark标贴成为您的产品温度监视的精确经济的选择。使用WarmMark时撕去标签后面的衬垫，将有粘贴性的一面贴在一个干燥平面。如果标签暴露在它的反应温度以上，垫片内的化学剂融化，并且开始下移磁条，环形窗口内的颜色显示在一个可控制的数据，当温度下降低于反应温度，化学剂的移动停止。Warmmark的精确率确保在反应温度的+1度内。包装

10pcs/包，100pcs为一袋，装入密实袋中，外包装标明产品名称及数量。 运送

在运输温度标签的过程中，不能将标签曝露于高温之中，通常将温度标签存放在原有装运箱内运送。仓储？ WarmMark 标签，至少储放于反应温度以下5度。一般没有开封的标签不会随着外部的温度变化而变化，正确的保存温度，可使产品达到正常的使用年限；？

请勿拆动，一旦开封，温度标签便进入记录状态，此类产品拆动后不可循环使用；？

将标签存放在洁净的环境中，强化学污染可能导致温度标签的损坏。 请在交货后一年内使用。

WARMMARK防热标贴主要是用来监察货物有否被暴露于不合适的高温之下。 WARMMARK指示标贴是一张长方形的标贴，主要是用于指示货物所处的环境内的温度有否热过货物的合理保存，指出该情况出现的时间有多长。每张WARMMARK防热标贴上有三个显示窗口，当货物存放于不合宜的环境温度时，指示窗口便会渐渐地由白色转为鲜艳的红色。每个窗口代表着货物接触到过热环境的不同时间，以便货主及顾客考查，从而确定货物的变质情况。 WARMMARK防热标贴总共有九个不同的温度指示，由摄氏负18度，0度，5度，8度，10度，20度，25度，30度，37度不等，每张WARMMARK标贴于底部都会有其所属之温度显示。WARMMARK防热标签可以精确地为你提供货物处于过高存放温度的资讯，让你可以有机会考虑因应高温变质的情况而作出判断。

WARMMARK防热标签可以为货品的品质提供高度的质量保证。 正确的WARMMARK标签运用不但可以时刻提醒货运机构要小心处理货物和保持温度，这样还可给你作出一个对货物本身的包装和托运情况的客观评估。