

# 实验室中药微粉分选旋流器,中药微粉分选

产品名称	实验室中药微粉分选旋流器,中药微粉分选
公司名称	安徽佰康精密机械有限公司
价格	186000.00/台
规格参数	品牌:佰康机械 型号:BKXL15-3 产地:天长
公司地址	天长市安徽经济开发区经三路东天滁路北
联系电话	0550-7647766 13329206833

## 产品详情

实验室中药微粉分选旋流器,中药微粉分选

### 一、概述：

我公司专门生产一款精密旋流器是针对贵金属矿的各种产品对其中药微粉分选的含量和属型都有要求，否则是达不到产品质量标准的。因此对中药微粉分选粉体提纯是其综合利用的基础。采用我公司的精密旋流器可达行业90%的成品。该工艺生产线可以根据客户矿品位高低，来配置生产线

### 二、详细说明：

实验室分选旋流器,中药微粉分选旋流器,中药微粉分选设备

中药微粉分选回收,中药微粉分选回收工艺,中药微粉分选回收设备厂家,中药微粉分选回收工艺方案

我公司专门生产一款精密旋流器是针对贵金属矿的各种产品对其中药微粉分选的含量和属型都有要求，否则是达不到产品质量标准的。因此对中药微粉分选粉体提纯是其综合利用的基础。采用我公司的精密旋流器可达行业90%的成品。该工艺生产线可以根据客户矿品位高低，来配置生产线，适合中药微粉分选贵金属矿行业的比重法提纯分级。

我公司长期为中药微粉分选回收,中药微粉分选回收工艺,中药微粉分选回收设备厂家,中药微粉分选回收工艺方案提供微粉分离/分级实验

中药微粉分选是将固体颗粒按粒度大小进行分离。由于分离器的分级效率随颗粒粒度的增大而上升，故可用于将进料中的固相颗粒分成粗粒级颗粒和细粒级颗粒两部分或者更多等级（以颗粒直径或者颗粒重量）。有时为提高分离器的分级效率，将分离器的溢流重新进入二级分离器精细分级，将粗粉部分分离出来，或将其底流产品进入二级分离器将夹带的颗粒分离出来，以保证分级产品的粒度组成。这种组合分级过程形成的系统网络具有较高的分级精度，在粒度要求非常严格的场合得到应用。

中药微粉分选粗分级。主要是指分离粒度D50在0.8-0.075mm之间的分级。此时应采用较大直径和较大锥角（20°-25°）分离器。并可在较高給料浓度和较低压力下工作。由于分离器的高度较小，离心力较低，较粗颗粒亦可进入溢流中。

中药微粉分选细分级和超细分级。主要指分离粒度在0.074mm至达数微米（甚至纳米级）的分级。此时应采用直径小、锥角亦小的分离器，以增大颗粒的离心加速度（与半径成反比）和在分离器内的停留时间，并采取低的給料浓度和高的給料压力。

操作流程：来电告知物料详细情况--专家分析--来料模拟实验--定货--设计生产--安装调试--投入生产使用

安徽佰康精密机械有限公司是发展微纳米科技与产业方面专门从事微纳米粉体分离技术及应用研究的公司。定位于开展金属类和非金属类微粉分离应用技术和工程化应用研究，建立相关的公共服务平台，以及搭建科研与产业之间的“桥梁”，推动微纳米分离技术与成果的产业化发展。本公司从事金属及非金属各种粉体的微细分离，分级，提纯，浓缩脱水及微细粉体技术设备及技术工艺的生产和研发。公司经过多年分析并总结了欧洲技术特点，结合中国实际自主开发了WNXL-6系列微细微粉分离机组。其技术性能超前，其分级分离微粉可达0.05 μm，较大颗粒小于4 μm。采用多级串联或者并联进行分离或分选，结构先进、参数标准、精度高达0.05 μm。在国内处于前沿地位。