空心板内膜挺起桥梁建设脊梁

产品名称	空心板内膜挺起桥梁建设脊梁
公司名称	衡水宏桥工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	宏桥:规格760*360 长度11m:厚度6mm 河北衡水:充压0.015mpa
公司地址	河北省衡水市桃城区康居路聚华园小区7幢7-711 2号
联系电话	15333385133

产品详情

空心板内膜即空心板气囊,预制或者在施工现场浇筑出来的梁板等成品构件完全可以满足设计需求,可以替代原有的钢模,木模,竹模。首先空心板内膜选用橡胶材质,具有很好的弹性与柔软性,可360度任意旋转,可使整个板梁预制施工进度大大加快。其次空心板内膜可以多次周转使用,且操作简单方便,无疑可以大大节约成本。并且空心板内膜更加轻便,便于存储。现将空心板内膜使用方法做简单介绍。1使用空心板内膜前,首先检查钢筋笼钢丝接头及轧丝头不得朝内径方向弯曲,以免扎伤内模,形成漏气现象。 2、先浇注钢筋笼底部砼垫层,再用空心板内膜牵引到钢筋笼内,并使纵向接缝朝上。 3、打开空心板内膜阀门充气到规定压力,即可关闭阀门、切忌不得超压。 4、异型空心板内膜应交替充气直达规定压力。 5、将进入钢筋笼内的空心板内膜上下左右加以固定。克服上浮力及左右移动。 6、浇筑混凝土后,使用振动棒从两侧同时振捣,防止空心板内膜左右移动。且振动棒段头不可接触空心板内膜,以免穿破漏气。 7、待混凝土初凝后,打开阀门放气,抽出内模即可。(脱模时间根据施工情况自定)