

饮料展示柜 比斯特冷冻设备定制 饮料展示柜厂家

产品名称	饮料展示柜 比斯特冷冻设备定制 饮料展示柜厂家
公司名称	深圳市比斯特冷冻设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇长龙社区拥军三路
联系电话	13923718992 13923718992

产品详情

是超市冷藏展示柜对制冷剂在热力学方面的要求，其中包括了制冷剂的临界温度、冷凝压力、蒸发温度、单位容积制冷量和凝固温度以及冷凝温度等。制冷剂的蒸发温度也就是制冷剂的沸点是一项非常重要的指标，在大气的压力下很低，这样不仅能制取较低的温度，而且还能在一定的情况下使制冷剂蒸发的压力比大气的压力要高，这样可以避免空气进入到制冷系统中。

制冷剂在常温下的要求是制冷剂的冷凝压力以及冷凝温度应该很低，饮料展示柜 商用，而制冷剂的临界温度要相对较高。制冷剂在临界温度的高低决定了制冷剂在常温或者普通低温内是否会液化。制冷剂的凝固温度是超市冷藏展示柜对于制冷剂使用的范围，制冷剂的冷凝温度越低，制冷剂对于超市冷藏展示柜的使用范围就会越大。对于大型活塞式的压缩机来说，饮料展示柜厂家，制冷剂的制冷量要求应该很大，因为这样能减小压缩机的尺寸还能减少制冷剂的循环，但是如果是小型的压缩机，饮料展示柜多少钱，制冷剂的制冷量可以尽量的小一些。

就是超市冷藏展示柜对于制冷剂在物理和化学方面的要求，其中包括了制冷剂的黏度多少、制冷剂的导热系数、制冷剂的溶解性和制冷剂的吸水性以及制冷剂的化学的稳定性。一般情况下超市冷藏展示柜要求制冷剂的黏度较小、导热系数应高，这样可以有效减少管道中的流动阻力和提高换热传热的强度，提高换热设备的工作效率，减小传热的面积，制冷剂还应该有一定的吸水性和化学的稳定性能。化学稳定性是指制冷剂不燃烧以及在使用过程中不会分解和不会变质，而且制冷剂与油或者水等物质混合后，不对金属产生显著的腐蚀作用还有制冷剂对密封材料的溶解膨胀作用应较小。

制冷剂在安全方面的要求是由于制冷剂在运输的过程中可能会出现制冷剂泄漏的情况，所以要求制冷剂对人身健康没有损害，制冷剂应同时具有无刺激性等。

保养展示柜小知识

1、不可受太阳直射或放在烤炉间使用。保鲜展示柜柜体环境温度应低于35 。

2、插座和电源线的电流容量应不小于我公司规定A数，保鲜展示柜电源必需使用独立插座。插座必需可靠接地；

3、放置食品不要太靠近出风口、商品摆放时应保留适当的间隙，前后靠近柜壁的地方要保留一定的间距。以利于冷气对流，温度均匀。

饮料展示柜是商超、便利店等场所必备的设备之一，其使用和保养方法如下文所示：

一、冷冻柜如何使用：

一，冷冻柜要注意摆放的位置是否合理，是否便于散热。而且还需要检查电源情况，是否接地，是否为专用线路。

二，在使用前用户要仔细阅读附带的产品说明书，检查的各个部件。通常使用的电源多为220V，50Hz单相交流电源，正常工作时，电压波动允许在187-242V之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚至会烧毁压缩机。

三，冷冻柜应使用单相三孔插座，饮料展示柜，单独接线。注意保护电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电源线。

四，检查无误后，应静置2至6小时后再开机，以免油路故障（搬运后的）。接通电源后，仔细听压缩机在启动和运行时的声音是否正常，是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。若有较大的异常声音，应立即切断电源，与专业的修理人员联系。

饮料展示柜-比斯特冷冻设备定制-饮料展示柜厂家由深圳市比斯特冷冻设备有限公司提供。饮料展示柜-比斯特冷冻设备定制-饮料展示柜厂家是深圳市比斯特冷冻设备有限公司（www.szbicester.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。同时本公司（www.bocaiqiye.com）还是从事深圳冷冻柜定制，超市冷冻柜定制，组合冷冻柜定制厂家的厂家，欢迎来电咨询。