

离心喷雾干燥机组 现代喷雾干燥设备 武进离心喷雾干燥机

产品名称	离心喷雾干燥机组 现代喷雾干燥设备 武进离心喷雾干燥机
公司名称	无锡市现代喷雾干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号
联系电话	15061517332

产品详情

离心喷雾干燥机的种类对比

工作原理：洁净空气加热后进入干燥塔，在干燥内热风用二流体或三流体喷嘴将各种液体中的水份（或溶剂）雾化成雾状，高速离心喷雾干燥机，雾状的液体跟热风接触，迅速将物料中大多数水份蒸发掉，其余水份在足够的干燥时间内干掉，尾气用引风机排空，产品在干燥塔和除尘器中收料。气流喷雾干燥机干燥时间较短，一次干燥时间一般在10-30秒，因此，干燥出的产品能保持均匀的细小颗粒状，具有良好的流动性、分散性和溶解性。气流喷雾干燥机对于产品的粒度、水份、产品性质，离心喷雾干燥机组，都可通过操作控制来进行适当调整，管理起来非常方便。并且投入成本低。根据其特点，气流喷雾干燥机适用于糊状、膏状、乳液、悬浮液等溶液物料，对于粘性较大的物料也可进行干燥。

离心喷雾干燥机离心喷头的保养

(1)离心喷头使用时，如有杂声或振动现象，应立即停车取出喷头进行检查，主要是看喷雾盘内是否有残留物质，有应立即清洗掉，还要检查滚动轴承、衬套和轴，如有异常应及时更换。

(2)注意离心喷头的润滑和清洁程度，使用后，武进离心喷雾干燥机，应将喷雾盘和料液分配器拆下，然后用水清洗干净。如果残留物质用水冲洗不掉，可以用工具刷干净。

(3)拆装喷雾盘时注意不能把轴弄弯，装喷雾盘时要用塞片控制盘和壳体的间隙。

(4)禁止喷头卧放，实验型离心喷雾干燥机，如果安放不正确，会使主轴弯曲，从而造成旋转不平衡，影响其使用。

DS循环式搅拌磨

是一种将搅拌磨合和搅拌混合缸相结合的机型，通常用于要求物料粒径最终达到微米级，质量要求高的，难于研磨和分散之物料的研磨。此机组的特点是研磨后可获得非常窄的粒度分布。磨介和研磨室的投资较少，但能处理大量物料。料浆可连续监测，其他配方可在研磨过程中随时加入混合缸中，对于较敏感的成分可在研磨结束之前加入，因为料浆在研磨室中停留时间教短，大部分时间在混合缸中，从而有效的控制其料浆温度。

离心喷雾干燥机组-现代喷雾干燥设备-武进离心喷雾干燥机由无锡市现代喷雾干燥设备有限公司提供。离心喷雾干燥机组-现代喷雾干燥设备-武进离心喷雾干燥机是无锡市现代喷雾干燥设备有限公司（www.md-xdgz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。