

安徽西门子6SL3120-1TE15-0AA3维修

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 安徽西门子6SL3120-1TE15-0AA3维修 |
| 公司名称 | 上海龙锡机电设备中心 |
| 价格 | 600.00/台 |
| 规格参数 | 西门子维修:6SL3120-1TE1 专业维修:输出却相 西门子产地:德国 |
| 公司地址 | 上海市松江区强业路951弄B205 |
| 联系电话 | 13621872316 13621872316 |

产品详情

“另存为新修订版...”对话框中的“附加属性”选项卡 - (TIA Portal 项目) (页 71)

“另存为新条目”对话框中的“附加属性”选项卡 - (TIA Portal 项目) (页 72)

5.11.2 检出 TIA Portal 项目 如果要专门预留一或多个 TIA Portal 项目进行编辑，则可检出这些 TIA Portal 项目。这些 TIA Portal 项目将对其他用户锁定。

要求

需以下要求：

该 TIA Portal 项目已连接 Teamcenter。

TIA Portal 项目以“只读”打开。

TIA Portal 项目不支持多选。

操作步骤

要编辑一个 TIA Portal 项目，需要将其检出，请按以下步骤操作：

1. 在“项目树”(Project tree) 视图中，选择相应的 TIA Portal 项目。
2. 右键单击该 TIA Portal 项目，并选择命令“Teamcenter > 检出”(Teamcenter > Check out)。

说明 检出 TIA Portal

项目 注：如果该 TIA Portal 项目在本地发生变更或数据集版本早于 Teamcenter 中的当前版本，则“确认检出”(Confirm checkout)对话框将打开。

1. 单击“是”(Yes)按钮，覆盖当前的数据集版本。
2. 单击“否”(No)按钮，将当前的数据集版本作为本地副本打开。
3. 单击“取消”(Cancel)按钮，取消检出。如果继续“检出”，则从 Teamcenter 中检出该数据集版本和 TIA Portal 项目的相应修订版本。该数据集版本已由其他用户锁定，无法编辑

结果

TIA Portal 项目将以“写入”重新打开。

检出该 TIA Portal 项目的数据集版本，并在 Teamcenter 中标记为以下符号。

该数据集版本已由其他用户锁定，无法编辑

结果

成功“检出”后，在 TIA Portal 中可与 TIA Portal 项目一同执行以下 Teamcenter 操作：

另存为新修订版....

另存为新条目....

检入。

撤消检出。

参见

为关联 Teamcenter 的 TIA Portal 项目创建新的修订版 (页 79)

将 TIA Portal 项目保存为 Teamcenter 中的新条目 (页 68)

撤消检出 TIA Portal 项目 (页 86)

检入 TIA Portal 项目 (页 77)

5.11.3 检入 TIA Portal 项目 Teamcenter 中保存的 TIA Portal 项目将处于“检出”状态。这些 TIA Portal 项目将对其他用户锁定。

用户已检出该 TIA Portal 项目相应修订版的数据集。

要取消对该 TIA Portal 项目的编辑锁定，请按以下步骤操作：

1. 在“项目树”(Project tree) 视图中，选择相应的 TIA Portal 项目。
2. 右键单击该 TIA Portal 项目，选择命令“Teamcenter > 检入”(Teamcenter > Check in)。

自动检入

在以下条件下，在 TIA Portal 中关闭 TIA Portal 项目时将执行自动检入操作：

如果 TIA Portal 项目的“VersionInfo.xml 文件”可用。

如果 TIA Portal 项目以“写入”打开。

在以下条件下，在 TIA Portal 中关闭 TIA Portal 项目时不执行自动检入操作：

如果 TIA Portal 项目的“VersionInfo.xml 文件”不可用。

如果 TIA Portal 项目以“读/写”打开。

如果 TIA Portal 项目在 RAC 中已检出。

TIA Portal 项目将以“读取”重新打开。

TIA Portal 项目已检入 Teamcenter，且以下符号已从 Teamcenter 的文件夹视图中移除。

此时，对该 TIA Portal 项目的编辑锁定已撤销。

在 TIA Portal 中，可与 TIA Portal 项目一同执行以下 Teamcenter 操作：