

分子筛过滤器浊度分析仪 分析仪 崧大仪表

产品名称	分子筛过滤器浊度分析仪 分析仪 崧大仪表
公司名称	南京崧大仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市中山科技园科创大道9号
联系电话	13062522885

产品详情

公司是德国OPTEK光学分析仪的国内石化行业一家总代理，并买断X56型号系列产品。

德国OPTEK 公司成立于1984年德国埃森，在光学仪表中有着很高领导地位，离心设备液相浊度分析仪，全球已经使用

超过5万套的应用业绩。产品为浊度分析仪，色度分析仪，浓度分析仪，水中油分析仪，

油中水分析仪，微量水分析仪，适用于压力很高325bar，温度很高240 的场合。

发酵过程监控分析optek AS16-VB-N（上面）带校准适配接口的单通道吸收传感器 optek ASD25-BT-N 单通道吸收插入式传感器插入式传感器optek 插入式传感器是完全按照生物反应器与发酵罐使用要求来特别设计的，他们可以帮助用户实时跟踪实验室级发酵罐内的细胞生长以及大规模生产时的细胞培养及发酵情况。optek 插入式传感器使用近红外吸收的测量原理，可以实时监测生物量，相对于使用背反射测量原理的仪表，近红外吸收的方法受气泡等因素影响较少。二氧化氯在线监控二氧化氯（ClO₂）已成为纸浆和无氯残留（ECF）漂白造纸工业中很重要的漂白剂。纸浆不同，水煤浆浓度分析仪，漂白工艺也会不同。准确控制二氧化氯漂白剂的浓度有利于准确控制纸品中剩余木质素的含量和目标的亮度。纸厂二氧化氯装置有几个关键的二氧化氯控制优化点：二氧化氯发生器的反应效率优化控制，不同纸品不同二氧化氯漂白溶液浓度的准确控制和保护环境而准确控制二氧化氯尾气排放量。optek AF26 双通道吸收传感器商用的二氧化氯气体一般是通过氯suan钠在酸性介质中还原或亚氯suan钠氧化的方法得到的。它呈黄绿色，一定条件下能发生炸。溶于水后，应避光和在低温环境中保存，才能保持稳定。出于这个原因，二氧化氯很好是在现场生产并现场利用，所以纸厂的二氧化氯装置都含有二氧化氯发生器，有了optek 在线二氧化氯分析仪的帮助，分析仪，可以对二氧化氯的发生，溶解配比，节能减排等工艺进行优化。分子筛过滤器浊度分析仪-分析仪-

崧大仪表(查看)由南京崧大仪表有限公司提供。南京崧大仪表有限公司（www.ecloudzd.com）是江苏南京,化工仪表的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在崧大仪表领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创崧大仪表更加美好的未来。