

# 硫酸铵颗粒浓度分析仪 分析仪 崧大仪表

产品名称	硫酸铵颗粒浓度分析仪 分析仪 崧大仪表
公司名称	南京崧大仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市中山科技园科创大道9号
联系电话	13062522885

## 产品详情

发酵过程监控分析optek AS16-VB-N（上面）带校准适配接口的单通道吸收传感器 optek ASD25-BT-N 单通道吸收插入式传感器插入式传感器optek 插入式传感器是完全按照生物反应器与发酵罐使用要求来特别设计的，他们可以帮助用户实时跟踪实验室级发酵罐内的细胞生长以及大规模生产时的细胞培养及发酵情况。optek 插入式传感器使用近红外吸收的测量原理，可以实时监测生物量，相对于使用背反射测量原理的仪表，近红外吸收的方法受气泡等因素影响较少。

公司已和中石化集团公司、中海油，绿陵集团、株化集团、中江能源、蓝星集团、东方

帝斯曼、南钢集团，BP，申远，南钢集团，硫酸铵颗粒浓度分析仪，华电，橡胶、树脂液态成品浊度分析仪，泰达环保，分析仪，中节能等公司保持着长期稳定

的合作关系。

公司秉承“质量第1、服务至上、用户满意”的宗旨，竭诚为广大用户提供优质满意

的产品，更为完善的服务。

## 目录

一、原理4

二、安装4

三、应用范围5

1.浓度5

2.色度6

3.浊度6

4.水中油7

5.油中水7

6.微量水7

啤酒的过滤控制11°/90°啤酒过滤控制的11°/90° 散射光技术啤酒过滤控制的11°/90° 散射光技术optek Haze测量系统通过测量两个角度的散射光，以达到在最终啤酒过滤过程中能准确控制啤酒的质量的目的，同时，测量结果不受啤酒颜色及其颜色变化的影响。在过滤器下游安装一个这样的传感器可以实时监测过滤器是否有突破，结晶颗粒浓度分析仪，还可以阻止不合格产品流入下游，从而保证每次过滤工序中产品的澄清度和质量。11°方向的散射光对颗粒物大小的变化非常敏感，能立即探测出过滤器是否破损以及其它原因导致浊度值突然增大的情形，而90°方向的浊度，在需要进行质量确认时，可用来定量分析产品的目视澄清度。硫酸铵颗粒浓度分析仪-分析仪-崧大仪表由南京崧大仪表有限公司提供。硫酸铵颗粒浓度分析仪-分析仪-崧大仪表是南京崧大仪表有限公司（[www.ecloudzd.com](http://www.ecloudzd.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵。