

分析仪 菘大仪表 NAACL浓度分析仪

产品名称	分析仪 菘大仪表 NAACL浓度分析仪
公司名称	南京菘大仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市中山科技园科创大道9号
联系电话	13062522885

产品详情

中试 / 生产规模ASD25 传感器专用于中试或生产规模的发酵罐或生物反应器。由于配备了混合LED光源，所以一台C4000控制器可以接4个ASD25传感器。ASD25传感器经久耐用，分析仪，几乎可以适用于各种生物培养环境，还可以进行CIP/SIP 工艺。

对于更大规模的生物反应器，可以选用AS16系列传感器。对于不同的安装点，AS16传感器提供有不同的插入深度可选。对于那些对质量有很高要求的工艺，可以选用我们的NIST可追溯的校准附件，这样，在每次进行生产前，可以用它进行质量确认。

SDInstrument

南京菘大仪表有限公司

德国OPTEK仪表石化行业中国区总代理

浓度分析

色度分析

浊度分析

水中油分析

油中水分析

微量水分析

南京菘大仪表有限公司位于南京市南京化工园区，是集生产，研发，NAACL浓度分析仪，销售一体化综合

性公司。公司成立于2012年，注册资金1000万元，经营工业自动化产品，是中石化，中海油，中化，华电，国信，沙钢，BP，比欧西，帝斯曼，惠生等网内的供应商。公司拥有一批高素质专业技术人员，完善的售后服务体系以及优良的性能价格服务于国内石化，电力，冶金等企业。

啤酒的过滤控制11°/90°啤酒过滤控制的11°/90° 散射光技术啤酒过滤控制的11°/90° 散射光技术optek Haze测量系统通过测量两个角度的散射光，以达到在最终啤酒过滤过程中能准确控制啤酒的质量的目的，同时，絮凝颗粒浓度分析仪，测量结果不受啤酒颜色及其颜色变化的影响。在过滤器下游安装一个这样的传感器可以实时监测过滤器是否有突破，还可以阻止不合格产品流入下游，从而保证每次过滤工序中产品的澄清度和质量。11°方向的散射光对颗粒物大小的变化非常敏感，能立即探测出过滤器是否破损以及其它原因导致浊度值突然增大的情形，而90°方向的浊度，在需要进行质量确认时，可用来定量分析产品的目视澄清度。分析仪-崧大仪表-NACL浓度分析仪由南京崧大仪表有限公司提供。南京崧大仪表有限公司（www.ecloudzd.com）是一家从事“热质流量计，转子流量计，超声波液位计，雷达液位计，音叉开关等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“崧大”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使崧大仪表在化工仪表中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！