

崧大仪表 絮凝颗粒浓度分析仪 分析仪

产品名称	崧大仪表 絮凝颗粒浓度分析仪 分析仪
公司名称	南京崧大仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市中山科技园科创大道9号
联系电话	13062522885

产品详情

用户可以根据自己工艺的具体要求，在HC4000里进行参数配置

可接多个传感器可组态多组参数提供多个线性化表格数据记录仪散射光传感器有工厂零点可远程控制

显示模式1-4个同时显示值（可设置）数字条形图，还显示设置的报警值趋势图

远程控制参数设置校零状态保持软件工具可设置8组参数（包括量程，硫酸铵颗粒浓度分析仪，报警，絮凝颗粒浓度分析仪，显示等16个线性化表格（很多可定义11个点）8组补偿与增益值自动校零（本机或远程）工厂零点（散射光传感器才有）密码保护（3级密码或没有）内存（不容易丢失）保存所有的组态与记录的数据

二、安装OPTEK 产品安装非常简单，分析仪，无需取样装置，直接安装在官道上，完全在线，完全免维护。温度范围可达240 ，压力可达320Bar.

三、应用范围

1.浓度

IV气浓度

二氧化氯浓度

次氯酸及次氯酸盐浓度

氟浓度及氟化物浓度

碘及碘化物浓度

二氧化硅浓度

二氧化钛浓度

高锰酸及高锰酸盐浓度

氨及氨离子浓度

盐酸浓度

铬酸盐浓度

亚硫酸盐浓度

bing烯酸浓度

聚氨酯浓度

硝基ben浓度

过氧hua氢（双氧shui）浓度

啤酒的过滤控制11°/90°啤酒过滤控制的11°/90° 散射光技术啤酒过滤控制的11°/90° 散射光技术optek Haze测量系统通过测量两个角度的散射光，以达到在最终啤酒过滤过程中能准确控制啤酒的质量的目的，同时，测量结果不受啤酒颜色及其颜色变化的影响。在过滤器下游安装一个这样的传感器可以实时监测过滤器是否有突破，还可以阻止不合格产品流入下游，从而保证每次过滤工序中产品的澄清度和质量。11°方向的散射光对颗粒物大小的变化非常敏感，聚合物液态成品浊度分析仪，能立即探测出过滤器是否破损以及其它原因导致浊度值突然增大的情形，而90°方向的浊度，在需要进行质量确认时，可用来定量分析产品的目视澄清度。 崧大仪表(图)-絮凝颗粒浓度分析仪-分析仪由南京崧大仪表有限公司提供。南京崧大仪表有限公司（www.ceape.com.cn）是从事“浓度,色度,浊度,水中油,油中水,微量水”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵先生。