

# 供应合适励膏药基材水性压敏胶 厂家批发-易立凯泰

产品名称	供应合适励膏药基材水性压敏胶 厂家批发-易立凯泰
公司名称	盘锦易立凯泰新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:合适励 型号:HSL-329
公司地址	辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村2111020090140207 (园区内)
联系电话	13261037688

## 产品详情

每当我们身体有疼痛感时，都会贴一张膏药来减缓疼痛感，医治效果很好，但是把膏药贴揭下来时却很难，有时候容易损伤皮肤。这是因为膏药贴上的压敏胶粘力太强，导致在揭膏药贴时很难。很多时候膏药贴在我们身上时过段时间会自己脱落，膏药贴制作厂商在制作膏药贴时为了防止膏药自动脱落就会换成粘力强的压敏胶，殊不知，膏药贴不会脱落了，但是患者在揭膏药时确很难了，很容易伤害皮肤，所以膏药基材水性压敏胶的粘接性能起着很重要的作用。必须适中而不是粘力太强或太弱。合适励水性压敏胶是专用于医用膏药贴的胶粘剂，由丙烯酸酯单体共聚而成，透明性、内聚强度和粘合性能均好适合高速操作、合理涂布，广泛应用于医疗亚敏胶制品生产；而且合适励水性压敏胶，无溶剂，无污染，没有刺激性气味，皮肤也不会有过敏反应。

广泛用于：医用胶带、创可贴、敷料、输液贴用的胶粘剂、免缝合伤口胶贴、手术洞巾用胶贴、医用造瘘袋贴等产品生产；

材质：无纺布、易撕无纺布、聚乙烯、人造丝绸布、聚氨酯薄膜、弹性布、泡棉、棉布等材质涂布；

功能：环保无毒牢度强，极好的成膜性能

型号：HSL-329

性能参数	数值	单位	测试方法
固含量	57	%	ISO 124
PH值	6.5		ISO 976
粘度	<1000	mPa s	ISO 1652
玻璃化温度	约-40		DIN 53765
剥离力 (PP/不锈钢)	约5	N/25mm	PSTC-Nr.1
环形初粘力 (P, MMA/玻璃)	约16	FTM 9	

以上数据均为内部参考数据

合适励医用胶带压敏胶，色泽浅，无嗅无毒，涂布时流动性佳，热稳定性好，与皮肤接触后胶粘力适中，不移位，撕开时不伤皮肤，皮肤表面无残留。

储存条件：

本产品属非危险品，符合非危险品运输规则，在运输过程中注意防冻防高温

建议储存温度：5~35 ，避免暴晒和霜冻

保质期：6个月

注意事项：

合适励水性压敏胶在加工过程中需要注意杀菌防护

合适励水性压敏胶不能接触油性物质。

涂胶量应合适，不能过小，否则影响粘接力。

水性压敏胶的正确使用涉及诸多技术细节，应用对象千差万别，如果粘接基材或工作条件改变时，建议先行测试、试用，以确保产品的适用性

产品性能及产品参数来自长期的实践经验和特定实验条件下得到的，仅供用户参考。但鉴于在实际操作过程中，有诸多因素非本公司所能控制的，如：作业时周围环境、气候条件、操作管理、被粘物的质量、加压时间和压力条件，施胶方法，施胶量及调配比例等都会影响粘结效果。因此，建议用户在使用前，按使用说明，先做小样试验，以确保该产品对您具体用途的适用性。