

# 新亚能粉碎机 气流超微粉碎机 超微粉碎机

产品名称	新亚能粉碎机 气流超微粉碎机 超微粉碎机
公司名称	潍坊新亚能粉体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市关王工业园昌盛路66号
联系电话	15106366661

## 产品详情

新亚能超微粉碎机低能耗\_高品质\_值得信赖的超微粉碎机

新亚能超微粉碎机，专业的超微粉碎机;超细超微粉碎机 行业先驱，国内技术过硬超微粉碎机供应商。

超微粉碎机使用注意事项及保养：

超微粉碎机使用注意事项：

- 1、操作人员应站在喂料口侧面，手禁止伸入料口内，运转中和机器未停稳不得打开机盖。
- 2、严禁负荷启动，当喂料口堵塞时，禁止用手或木棒强行喂入，超微粉碎机，应立即停机检查。工作时要适量均匀的喂料，如有半湿不干的物料晒干，或减少喂入量。

超微粉碎机机器保养和存放

- 1、经常检查各部件的紧固情况，防止其松动脱落，损坏机器。
- 2、各注油孔要经常加油，轴承部位每半年清洗加注一次锂基润滑脂。
- 3、停机作业时，应将机器空转一段时间，吹净机内余料，再关机。
- 4、机器停用时应清除机外杂物，对所有转动部位加注润滑脂，存放于空气干燥，超微粉碎机厂家，无腐蚀气体的库房内。

潍坊新亚能粉体设备有限公司自成立以来，通过与国内、国际众多大型企业、科研院校进行合作，在粉体加工设备领域形成了专有技术优势。

随时接受设备选购咨询、技术咨询、设备故障排除咨询服务等，欢迎新老用户来电！

## 中药超微粉碎机\_气流超微粉碎机-潍坊新亚能粉体设备有限公司

新亚能粉体，老品牌，国内多家知名企业合作伙伴，超微粉碎机专业快捷的售后，让您后顾之忧，知名企业的共同选择，品质有目共睹。

超微粉碎机可广泛用于中药、西药、生物、化妆品、食品、饲料、化工、陶瓷等多行业。

新亚能在线客服小编，为您详细介绍下，在超微粉碎机的过程中，如何正确使用？让我们的超微粉碎机，使用寿命更长。

超微粉碎机工作原理：

超微粉碎机是通过粉碎盘的高速旋转，在离心力的作用下，物料经装在粉碎盘上锤头的撞击而粉碎，又被以极高的速度旋飞到周围的齿圈上，锤头与齿圈间的气流因齿面的变化通断而发生瞬时交变。物料在此间隙中受到交变应力，在此反复作用下被进一步彻底粉碎。经粉碎了的物料进入粉碎分级室，通过旋转的分级轮，由受到的空气动力和离心力作用平衡进行分级，被分离出的粗料从导流罩的内腔底部再回到粉碎室反复粉碎，从而达到细度的物料（成品）被吸入分级叶轮内，进入粉碎出料室。

粉碎与分离是粉碎机的主要功能，也是影响粉碎效率和能耗的关键因素。根据国内外对粉碎原理的研究可知，锤头的外形尺寸、锤头与齿圈齿间的间隙、分级效果的好坏等都会对粉碎效率与能耗有显著影响。

超微粉碎机结构原理：

超微粉碎机由机座，转鼓，粉碎切刀，细粉捕集器，传动系统等部件组成。该机为立式转鼓结构，魔芋粉原料采用绞龙上料的方式，当物料进入粉碎腔体后在负压风机作用下呈涡旋沸腾状，转鼓在主动力驱动下，粉碎切刀高速旋转与沸腾状魔芋粉相交做高速切割，切割后的魔芋粉在细粉捕集器的作用下达标的魔芋粉进入旋风分离器分离出料，不达标的魔芋粉继续做高速切割直至达到需要的细度后才进入旋风分离器被分离出料。

超微粉碎机，超微粉碎机，可按客户需求定制各类型机器，专业用于化工行业的物料粉碎，中草药粉碎机，高速粉碎机型号齐全，机结构简单，易清洗易操作。新老客户用过口碑很好的超微粉碎机。

超微粉碎机工作原理：

该机有粉碎主机、旋风分离器、脉冲除尘箱等部分组成。物料由加料斗进入粉碎室，通过高速旋转的锤片进行粉碎，粉碎细度可调节分级刀与分级盘的距离来达到所需要的细度，粉碎好的物料经转离心力和引风机的作用进入旋风分离器，然后，通过关风机出料，粉尘进入脉冲除尘箱，1000目超微粉碎机，经过过滤筒过滤后回收利用。该机按“GMP”标准设计，超微粉碎机整机全部用304不锈钢材料制造，粉碎过程中无粉尘飞扬。

新亚能粉碎机(图)-气流超微粉碎机-超微粉碎机由潍坊新亚能粉体设备有限公司提供。潍坊新亚能粉体设备有限公司（www.xynft.com）位于山东省安丘市关王工业园昌盛路66号。在市场经济的浪潮中拼搏和发

展，目前新亚能粉体在破碎粉磨设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。新亚能粉体取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新亚能粉体全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。