

非标老化房 标承实验仪器 老化房

产品名称	非标老化房 标承实验仪器 老化房
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

库体五面采用双面彩钢保温库板（EPS计算机色）拼装而成，非标老化房，固定支撑铝材横梁，铝型材板包边；地面不做处理，接合处打密封玻璃胶，有效保证房间的密封性，老化房，室内放置产品老化车

一、老化试验室（老化房）主要技术参数：

1. 温度范围：常温+5 --60 （常温+5 ---80 ）
2. 温度波动： ± 0.5 ；
3. 温度偏差：较大精度 ± 3 （可根据客户要求设计精度）
4. 房内尺寸：按要求；
5. 运行方式：温度可调，恒定运行或程序运行（可选触摸屏式程序运行）
6. 安装电源：AC~380V；50 Hz；
7. 噪音大小： 68分贝

产品老化员工要求

检查各操作员的精神状况，恒温老化房，对醉酒等精神状态不佳者应及时提醒或放下岗。

检查各款产品是否有作业指导书或工艺有特别要求需落实，

产品老化员工要求

检查各操作员的精神状况，对醉酒等精神状态不佳者应及时提醒或放下岗。

检查各款产品是否有作业指导书或工艺有特别要求需落实

产品老化员工要求

检查各操作员的精神状况，步入老化房，对醉酒等精神状态不佳者应及时提醒或放下岗。

检查各款产品是否有作业指导书或工艺有特别要求需落实

及是否有新员工需要

老化房分类

房间隔离式房间隔离式老化房房间尺寸均根据客户要求设计，进出门采用保温推拉门或双开保温门，另根据需要可设置观察窗，方便在室外观察到室内产品测试情况。如需电源提供则在方便操作的位置安装电源插座，以满足产品老化测试时的需要，特点：对产品的样式与台车的样式要求低，活动空间大，结构简单，成本较低。

Chamber隔离式Chamber隔离式老化房房间尺寸均根据客户要求设计，测试区采用推拉门及大视角玻璃视窗，如产品需要电源提供，则采用国内名牌插座固定在产品架线槽上或固定在测试区方便操作的位置。特点：可使操作人员在不用进入老化房测试区内就可以上下测试产品并可测试过程中一目了然的看到产品的B/I状况；免去操作人员进入老化房室内经受房体过热之苦、更能节约能源。

移动式老化房在本公司直接加工为成品（如需求体积太大既在客户现场拼装而成），台车尺寸均根据客户要求设计。适合于产量少或研发试验产品小批量测试，其它部分与Chamber测试系统相似，特点：占地面积小，可以随时搬迁移动。

非标老化房-标承实验仪器(在线咨询)-老化房由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司（www.bcsy.sh.cn）是从事“各类电热鼓风干燥箱,高低温试验箱,高低温恒定湿热试验箱等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。