

环境试验箱 高低温环境试验箱 标承实验仪器

产品名称	环境试验箱 高低温环境试验箱 标承实验仪器
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

盐雾环境试验试验箱操作前准备

- 1.按试验要求配置氯化钠水溶液(5克/100毫升), 恒温恒湿环境试验箱, 调整其PH值为7左右(6.5~7.2)。
- 2.在工作室底部加入自来水到挡水圈溢水口, 以防箱体老化。
- 3.在箱体上部密封槽内加入自来水, 以关闭箱盖后不外溢为佳。
- 4.在蒸馏水箱内, 加入蒸馏水或去离子水, 同时打开饱和器上部的进水阀、排气阀, 对饱和器进行加水, 水位高度至液位计玻璃管4/5左右。加水完毕, 必须关好两只阀门, 长期试验后, 饱和器内的水分会消耗, 应及时关机补水, 以防设备的损坏。
- 5.进气及排雾压力调节: 调节减压阀, 使进气压力表指示于0.3~0.4Mpa位置。使喷雾压力表指示于0.07~0.17Mpa之间即可。(此项工作, 产品出厂时已经调好, 一般无需再调整)
操作步骤(具体设定) 定时运行(中性NSS试验, 运行1

标承高温真空干燥箱

普通真空干燥箱的温度范围一般都在50 ~ +250 之间, 由于真空干燥箱的真空气度要求的特殊性, 所以

对门封条的密封性要求比较高，基本上都用硅橡胶材料制成，环境试验箱，硅橡胶材料在250 以上的温度条件下会加速老化，从而无法保证高温下的真空度要求，使得高温真空箱这一特殊规格产品一直处于缺陷状态。上海标承实验仪器有限公司经过多年的技术研发和反复试验，克服了这一技术瓶颈，生产出高温能达到500 的高温真空箱。

该设备是我公司新研发的新一代真空干燥箱，突破了传统真空干燥箱在热传导技术上的缺陷，改进设计了更科学的热传导方式。利用风冷或气冷方式在高温工作时对门封条进行冷却，温湿度环境试验箱，保证高温条件下的真空度要求。广泛应用于化工制药、生物化学、医疗卫生、农业科研、环保等科研应用领域，高低温环境试验箱，作粉末干燥、烘焙以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适用于对干燥热敏性、易氧化物质和复杂成分物品，在真空或惰性气体条件下的快速高效干燥处理。

环境试验箱的风速

有关标准规定，进行环境试验时温湿箱内的风速应小于1.7m/s，对于试验本身来说，风速越小越好，风速过大会加速试验件表面与箱体内流动气流的热交换，于试验的真实性不利。但为了保证试验箱工作室内的均匀性，试验箱内具有循环风是必需的。但是快速温度变化试验箱以及温度、湿度、振动等多因素综合环境试验箱，为追求变温速率，必须加快箱体内循环气流的流速，风速通常在2~3m/s。因此，对于不同的使用目的，风速的限制是不一样的

环境试验箱-高低温环境试验箱-标承实验仪器(优质商家)由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司(www.bcsy.sh.cn)为客户提供“各类电热鼓风干燥箱,高低温试验箱,高低温恒定湿热试验箱等”等业务，公司拥有“标承”等品牌。专注于试验机等行业，在上海松江区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。