

体质测试仪体能测试俯卧撑测试仪

产品名称	体质测试仪体能测试俯卧撑测试仪
公司名称	北京泰美泉科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:泰美泉体质测试 型号:2000型 产地:北京
公司地址	北京市昌平区回龙观朱辛庄323号农业服务中心
联系电话	15201266026 13051065278

产品详情

体质测试仪体能测试俯卧撑测试仪

俯卧撑测试仪 Push ups tester 采用光电式非接触测试，多点式监测背部和腰部部位 测试者不需佩戴任何测试设备（如腰带等），测试过程无需人工干预。根据测试要求，可以测试从30秒到180秒的不同测试模式 附件带液晶显示，可实时显示测试成绩，方便测试人员查看 附件可设置地址、信道；支持一台主机带有多个附件，提高测试效率

产品资料

俯卧撑测试仪参数： 测试量程：0~500个

测试要领

测试者将俯卧撑检测模块戴到手大臂处，尽量保持俯卧撑检测模块正面朝外，当测试者双手略宽于肩将手撑到地上，双脚并拢进入测试准备状态；此时主机点击开始测试，俯卧撑检测模块“嘀”提示表示测试者已经准备完毕，主机下发开始测试命令后，测试者即可开始测试，挺胸收紧腰腹部，然后屈肘让重心下降至胸部快贴近地面1厘米的位置，稍停，再集中胸大肌的力量快速推起，俯卧撑检测模块“嘀”提示计数有效，测试者继续以上动作，直到达到设定的测试时长或无法继续测试，本次测试完成。

注意事项

3.1 检测模块佩戴时尽量跟手大臂平行，过歪时影响测试准确度。

3.2 测试开始前，测试者必须手臂伸直撑在测试垫上2秒钟，才可进入测试状态。

3.3 测试者每次屈肘时必须保证手大臂和小臂接近90度，否则不计数。

3.4检测模块红灯闪烁时表示电量不足，需要更换2节7号电池。

3.5不能随意对该仪器进行拆卸，有问题时应及时通知维护工程师。

主机功能

- 1、采用7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键。
- 2、采用四核处理器，高性能，低功耗，处理速度快。
- 3、可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试结果。
- 4、支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据。
- 5、采用安卓系统，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入。
- 6、具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作。
- 7、支持手工输入、提前批量导入学号、IC卡、二维码等多种身份识别方式。
- 8、可选配有实时评分功能，可根据预设的评分标准，对应年级和性别信息，评定正常得分、等级、附加分；同时单台仪器具有统计功能，可实时统计当前仪器内所有学生优秀、良好、及格、不及格各等级所占比例，并以相应饼状图展示让用户一目了然；
- 9、可选配有成绩排名功能，测试完成测试仪系统内部自动将所有测试者按成绩进行排名；
- 10、内含海量存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式；

附件功能：

采用光电式非接触测试，多点式监测背部和腰部部位

测试者不需佩戴任何测试设备（如腰带等），测试过程无需人工干预。根据测试要求，可以测试从30秒到180秒的不同测试模式

附件带液晶显示，可实时显示测试成绩，方便测试人员查看

附件可设置地址、信道；支持一台主机带有多个附件，提高测试效率

采用光电式非接触测试，多点式监测背部和腰部部位

