

老化房 标承实验仪器 浙江老化房

产品名称	老化房 标承实验仪器 浙江老化房
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

老化产品下架注意事项

产品下架时，

再仔细检查有无不良品没有挑出来，老化房，产品在拆老化引线时使用电批 不可飞转，一定要在关闭状态时，电批头对准螺丝孔后方可启动，浙江老化房，更不可把引线强行拉出，拆好引线后，产品要求标识并摆放好。

产品下架时，

再仔细检查有无不良品没有挑出来，产品在拆老化引线时使用电批 不可飞转，一定要在关闭状态时，电批头对准螺丝孔后方可启动，更不可把引线强行拉出，拆好引线后，产品要求标识并摆放好。

3、老化房送风循环系统

(1)采用高品质风道循环机组8套，以达强制对流垂直扩散循环。

(2)风路循环采用顶上两侧出风顶下回风设计，风速、风压皆符合试验标准，并且在开关门瞬间温度回稳时间稳定

(3)精密的通风设计，强力送风循环，可使房体内温度分布均匀。

4、老化房加热系统

(1)采用镍铬加热丝，恒温老化房，控制性稳定。

(2)加热系统采用热风循环加热方式，温度分布均匀，与老化用电系统完全独立，不影响控制线路。

(3)温度控制输出功率均经由微电脑演算，根据内负荷大小自动控制加热功率，以达高精度与高效率的用电效益，更加环保、节能。

5.1

工作人员安全要求

5.1.1.

服装和个人防护装备。除要求符合实验室工作需要的着装外，工作服应干净、整洁。所有人员在实验区内必须穿着遮盖前身的长袖隔离服或长袖长身的工作服。

工作中以防危险物喷溅到身

上，有时还需要佩戴其它防护装备如：手套、护目镜、披肩或面罩等。个人防护服装应定期更换以保持清洁，遇被危险物品严重污染，则应立即更换。盛放被污染的实验服和工作服，应用合适的、有标识并能防渗的包装。清洗时应用足够高的温度和足够长的时间以获得良好的去污效果。

5.1.2.

工作服要放于规定的衣服挂钩上，已使用过工作服不能与未使用过工作服堆放在一起，

应悬挂

在远离散热器，

有明火的地方，

不要挂在灭火器上，

也不要挂在门的比例隔板上，

妨碍视线。”清洁”和“非清洁“的个人防护服要分开放置。

5.1.3.

鞋。在各工作区内，老化房生产，应穿舒适、防滑、软底并能保护整个脚面的工作鞋。在有可能发生液体溅

溢的工作岗位，可加套一次性防渗漏鞋套。工作帆布鞋可吸收化学物品和液体。

5.1.4.

眼睛和面部的防护。

处理腐蚀性或毒性物质时，

须使用安全镜其它保护眼睛和面部的防护用品。

但允许面罩或工作人员在实验室的危险区内不要佩戴眼镜，除非同时使用护目镜或面罩。

5.1.5.

头发和饰物。留长发的工作人员应将头发盘在脑后，佩戴帽子。以防止头发接触到被污染物和

避免人体脱屑落入工作区，不得佩戴有可能被卷入机器或可随人性物质的饰物。蓄有胡须

的男性工作人员必须遵守以上规定

老化房-标承实验仪器-浙江老化房由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司（www.bcsy.sh.cn）为客户提供“各类电热鼓风干燥箱,高低温试验箱,高低温恒定湿热试验箱等”等业务，公司拥有“标承”等品牌。专注于试验机等行业，在上海松江区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。