

满足DIN55635 ,ASCOTT盐雾试验箱CC450ip

产品名称	满足DIN55635 ,ASCOTT盐雾试验箱CC450ip
公司名称	上海越风仪器科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	浦东新区沈梅路123号
联系电话	021-58223730 17349756691

产品详情

Atmosfer腐蚀试验箱以Ascott的循环腐蚀试验箱为基础，Atmosfer具备附加性能，能符合福特和沃尔沃的特定汽车检测要求。尤为突出的是，因为装配了高层横荡喷杆、垂直高速风干器和冷却除湿器，它也能进行盐雾试验。箱体顶篷颜色自由选择所有的Ascott试验箱都为客户免费提供不同的颜色选择。以下为标准颜色范围。颜色仅作说明之用。Atmosfer试验箱专为全自动实验设计，满足高要求的实验室加速腐蚀实验，此类实验在汽车业中的使用越来越广泛。实验为循环进行，包含在调控的各种不同条件与温湿下的实验，利用高层横荡喷杆间歇地向实验样品直接喷洒盐溶液。 此类试验包括：

满足DIN55635

? 福特CETP 00.00-L-467? 沃尔沃VCS 1027,149 (ACT-1)? 沃尔沃VCS 1027,1449 (ACT-2)? 沃尔沃STD 423-0014? 沃尔沃STD 1027,1375?ISO 16701

为了增强灵活性，Atmosfer试验箱还按一系列****保留了传统盐雾试验和循环腐蚀实验的功能。

产品性能

冷凝模式

温度范围：室温到+70 ° C/+158 ° F

湿度范围：固定为95% - ****相对湿度

振荡盐雾模式

温度范围：可调范围：室温到+50 ° C/+122 ° F

盐雾沉降量可调范围：5~10升/ m²每小时 可调

传统盐雾模式

温度范围：室温到+50 ° C/+122 ° F 可调

盐雾沉降量：2-4毫升每80 cm²每小时 可调

干燥模式

温度范围：可调范围：室温到+70 ° C/+158 ° F

湿度范围：不可控

环境模式

温度/湿度范围：见下图表

产品特点横荡喷杆高置于箱内，喷嘴前后振荡，形成扇形喷雾范围，确保样品能被喷雾或盐溶液均匀喷洒。

单独空调装置配置了冷凝装置和除湿装置，拓宽编程控制的温度与湿度调控范围（根据不同模式可低至-20 ° C/-4 ° F或-40 ° C/-40 ° F）高速垂直气流在环境控制实验过程中，从单独空调装置中释放的高速气流能垂直吹过实验样品，顶部到底部都能均匀喷洒。磁力耦合喷雾杆驱动系统如果传统的盐雾试验有需要，可方便拆除喷雾杆。箱壁中没有驱动轴运作，故盐溶液没有泄露的危险，并且如果喷嘴被堵塞时，其会停止运作从而保证安全。可调样品架可适应各种不同厚度的实验盘，*高达6毫米/0.25英寸。根据实验盘的厚度，角度可以垂直调整到20°。箱体设计*大限度地降低了湿气聚积。