

武汉智博通科技 高压加速老化试验箱

产品名称	武汉智博通科技 高压加速老化试验箱
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

可编程式恒温恒湿试验箱

恒温恒湿箱（触摸屏）简介

广泛适应于产业界电子电器、塑料、五金、化工等行业，如：电子零件、汽车零件、笔记本等产品虚拟气候环境测试。

恒温恒湿箱（触摸屏）主要技术参数：

内部尺寸：（W×H×D）120×120×120cm

外部尺寸：（W×H×D）165×210×175cm

重量：780Kg

调温调湿方式：平衡调温调湿方式（BTHC）PID智能调节

温度范围：0 ， -20 ， -40 ， -60 ， -70 ~150 ；20%-98%R.H

温湿度控制精度：±0.2 ；±2.5%RH

温湿箱内均匀度：±0.5 ~±0.2 ；±4.0%RH

控制器解析精度：±0.01% ；±1%R.H

升温速率： 2.5 ° C/min

降温速率：平均1 ° C/min

内体材料：SUS#304 镜面不锈钢板

外壳材料：SUS#304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板（喷塑）

绝缘材料：超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫

制冷方式：机械式二元制冷方式

制冷机：全封闭（法国泰康或德国谷轮）压缩机

制冷剂：R23/ R404A

设定指标范围：温度：-100 +300 湿度：99.9%R.H

分辨率：温度：0.1 湿度：0.1%R.H

输入：PT100或T型热电偶

臭氧老化试验箱

臭氧在大气中的含量很少却是橡胶龟裂的主要因素，臭氧老化箱就是模拟和强化大气中的臭氧环境，研究臭氧对橡胶的作用规律，快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法，进而采取有效的防老化措施，以提高橡胶制品的使用寿命。GP/OZ系列适用于非金属材料，有机材料（涂料、橡胶、塑料、油漆、颜料等）在臭氧条件下的老化试验。

淋雨试验箱

淋雨试验箱主要用于考核产品外壳、密封件在淋雨试验后或者在试验中是否能保证该设备及元器件良好的工作性能和技术状态。同时产品在运输和使用的过程中可能受到浸水的影响，高压加速老化试验箱，为产品技术标准提供引用依据。适用以自然条件为基础所进行的人工淋雨试验，不带有强风速的降雨，不考虑试样的高温及雨水温度差所引起的大量进水。

武汉智博通科技(多图)-高压加速老化试验箱由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司（www.whzbt.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。智博通科技——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市经济开发区枫林一路，联系人：马总。同时本公司（www.gpfxycj.com）还是从事便携式光谱分析仪厂家，手持式光谱分析仪厂家，金属光谱分析仪厂家的厂家，欢迎来电咨询。