

鞍山防护铅门 誉恒防辐射 x射线光室防护铅门

产品名称	鞍山防护铅门 誉恒防辐射 x射线光室防护铅门
公司名称	聊城市誉恒射线防护器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区东昌东路
联系电话	18864855789 18864855789

产品详情

铅门是医院方射科必备的防辐射产品之一。铅门分为推拉铅门和平开铅门，推拉门又分为电动推拉门和手动推拉门。做为防辐射必备产品之一，铅门无论在制作还是安装方面都要求特别严格。下面先介绍一下铅门安装过程中需要注意的事项。

铅门安装时：动力梁为铝合金型材，通过导轮与导轨相应位置的凹槽以及活动门底部凹槽与小圆柱的配合，当活动门扇关闭移动到凹槽时靠控制作用结合门体自重压紧门体周边、侧面的橡胶条和底部的扁平状橡胶垫，使其与门框和地面贴合，医用防护铅门，保证了铅门的密封要求，整体结构合理、可靠。

铅门体采用发泡工艺，表面外饰大平面亚咣不锈钢板材或铝材，可选择多种喷塑色彩。动力梁嵌入式安装，与墙体保持同一平面，更美观，富有整体感。四周装有密封条，x射线光室防护铅门，符合医院使用的卫生要求。

电动推拉门还有专用控制器和脚感应开关性能优越，医护人员只须将脚伸入开关盒，自动门即能开闭。也可用手控开关操作。

铅门安装完毕还要在门头上面有警示灯，门面上贴着警示标志。

射线防护门在日常使用中必须注意其清洁问题，辐射防护铅门，因为它在屏蔽辐射方面具有不可替代的作用。为了延长其使用寿命，让防辐射门起到更长的保护作用，日常清洁非常重要。清洁射线防护门的方法是什么，

1.定期清扫门上的灰尘，保持门和门上的铅玻璃清洁，保持门和玻璃、五金件清洁明亮。因为即使是不

锈钢，一旦被灰尘等污垢污染，其化学物质也会腐蚀不锈钢表面，从长远来看，它会使钢变质、腐烂，影响运行性能。2.第二步。开闭时，应尽量保持开闭速度均匀。我们不应该冲撞。我们应该尽量避免硬物撞击门或划伤型材表面。

3. 门上有油污等难以清洗的东西，可用洗涤剂擦洗，但不要**用强酸或强碱溶液清洗**，因为这样不仅容易损坏型材表面光洁度，而且还会损坏型材的保护膜和氧化层。保护门的表面和腐蚀，特别是平时用硫酸清洗墙壁时。小心不要污染门窗。4. 及时清理框架内的颗粒物，避免堵塞排水通道，造成排水阻塞和渗漏。严重后果还会影响门的运行，缩短门的使用寿命，并存在安全隐患。5.在发现开孔不灵活等异常情况的过程中，应及时查明原因。如果客户不能消除故障，我们应及时与制造商或供应商联系，以便及时消除故障。如不及时修理，应暂停使用，以免发生事故。

从三个方面检查铅板的施工效果

在防辐射工程中，使用比较多的就是防辐射铅板这种材料，所以在验收工程的时候，鞍山防护铅门，对于铅板施工是否符合要求就是其中重要的一项.而铅板的施工效果主要从3个方面就能看出来，主要是:

1.检查铅板是否密拼.由于防辐射铅板是有一定的规格的，使用的时候会标准的就按规格来，就需要将铅板剪切、拼接，而在拼接铅板的时候，就要注意不要有大的缝隙，这就要求铅板实现密拼要求.

2.检查铅板缝隙处是否遮盖.虽然将要使用的铅板进行了密拼，但是和一体的铅板还是有区别的，缝隙总会有，考虑到防辐射的效果，就需要将这些缝隙用新的铅板进行遮盖处理.

3.检查铅板施工后表面是否平整.为了防止射线露，施工的时候不是单纯的就用一层铅板，还需要在铅板外做表面处理，在考虑到效果已经满足的基础上，还要不能出现明显的突出，保证施工外观的平整性.

鞍山防护铅门-誉恒防辐射-x射线光室防护铅门由聊城市誉恒射线防护器材有限公司提供。聊城市誉恒射线防护器材有限公司（www.lcyhsx.com）为客户提供“防护铅玻璃,防护铅板,防护涂料”等业务，公司拥有“誉恒”等品牌。专注于磁性材料等行业，在山东聊城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：付经理。